

LANCEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE

FICHE
PRODUIT

Référence : LANCELEC



Lanceur électromagnétique

Lanceur électromagnétique à fixer à l'extrémité du banc.

Alimentation 6V (non fournie) sur douilles bananes Ø 4 mm sécurisées.

Bouton de déclenchement (le lanceur est déclenché lorsque le bouton est relâché).

Un cordon jack permet de relier le lanceur au chronomètre (qui démarre lorsque le bouton est relâché).

Livré avec deux ressorts différents.

Dimensions (LxlxH) : 60 x 45 x 100 mm