

## **Bloc secteur 9V1A**

Réf. AL9V1A

L'adaptateur secteur réf AL9V1A délivre une tension de 9V DC avec une intensité allant jusqu'à 1 A.

Il est livré avec 6 adaptateurs différents :

- 5,5 x 2,1 mm
- 5,5 x 2,5 mm
- 7,4 x 5,0 mm
- 3,5 x 1,35 mm
- 4,0 x 1,7 mm
- 2,35 x 0,7 mm

### **Utilisation avec références MICEPS (Microphone amplifié) ou RYTCAR (Capteur rythme cardiaque) :**

Dans ces deux cas, merci d'utiliser l'embout de moyenne taille parmi les 3 embouts noirs.

Attention à la polarité : Il faut connecter le pôle + de l'embout sur la borne – de l'adaptateur. Dans le cas contraire, l'appareil ne fonctionnerait pas (pas de risque toutefois d'endommager l'appareil).