

Sordalab



Série SDS
Oscilloscopes numériques
Manuel d'utilisation

- **SDS6062(V)**
- **SDS7072(V)**
- **SDS7102(V)**
- **SDS8102(V)**
- **SDS8202(V)**
- **SDS8302**
- **SDS9302**

WWW.OWON.COM.HK

Mai 2014 - édition V1.6.7

Copy Right dans ce manuel © Lilliput Company. Tous droits réservés.

Les produits Lilliput sont sous la protection de droits de brevet aux Etats Unis et dans d'autres pays, y compris ceux qui ont déjà obtenu les droits de licence et ceux qui sont en train de le faire. L'information de ce manuel remplace tout le matériel publié en précédence.

L'information contenue de ce manuel est correcte au moment de l'impression. Toutefois, OWON continuera à améliorer ses produits et se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans avis préalable.

OWON est la marque déposée de la Société Lilliput.

Siège social : Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co.,Ltd.: The mansion of optoelectronics, 19 Heming Road, Lantian industrial zone, Zhangzhou, Fujian, Chine

Tél:+86-596-2130430

Fax:+86-596-2109272

Web: www.owon.com.hk

Mail: Consultation commerciale: info@owon.com.hk

Service vente: service@owon.com.hk

Représentant en France : SORDALAB

15 avenue des Grenots – 91150 ETAMPES

Tél : 01.69.92.26.72

Fax : 01.69.92.26.74

Garantie générale

Lilliput garantit que le produit sera exempt de tout défaut de matériel ou de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date d'achat du produit par l'acheteur original auprès de la Société Lilliput. La période de garantie des accessoires tels que la sonde et la batterie est de 12 mois. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et n'est pas transférable à une tierce partie. Si le produit se révèle défectueux durant la période de garantie, Lilliput réparera le produit défectueux sans frais pour les pièces et de travail, ou effectuera son remplacement en échange du produit défectueux. Les pièces, modules et produits de remplacement utilisés par Lilliput pour le travail sous garantie doivent être neuves ou reconditionnées. Toutes les pièces, modules et produits remplacés deviennent la propriété de Lilliput.

Pour obtenir ce service de garantie, le Client doit informer la société SORDALAB du défaut avant l'expiration de la période de garantie. Le Client sera responsable de l'emballage et de l'expédition du produit défectueux au centre d'assistance indiqué par Lilliput, accompagné d'une copie de la preuve d'achat du client.

Cette garantie ne s'appliquera pas à tout défaut, panne ou dommage causé par une utilisation impropre ou un entretien et un soin impropre ou non adapté. Lilliput ne sera pas obligé de fournir de service sous cette garantie a) pour réparer un dommage résultant de tentatives de personnel autre que les représentants de Lilliput d'installer, réparer ou entretenir le produit; b) pour réparer un dommage résultant d'une utilisation impropre ou du raccordement à du matériel non compatible; c) pour réparer tout dommage ou mauvais fonctionnement causé par l'utilisation de fournitures ne provenant pas de Lilliput; ou d) pour faire l'entretien d'un produit qui a été modifié ou intégré avec d'autres produits lorsque l'effet de cette modification ou intégration augmente la durée ou la difficulté d'entretien du produit.

Veillez contacter les bureaux d'assistance et de vente Lilliput les plus proches pour tout service ou une copie complète de la garantie.

Pour un meilleur service après-vente, veuillez visiter le site www.owon.com.hk et y enregistrer le produit acheté.

A l'exception du service après-vente fourni dans ce résumé ou de la garantie applicable, Lilliput n'offre aucune garantie d'entretien définitivement déclarée ou instituée, y compris mais sans limitation à, la garantie implicite de mise sur le marché et d'acceptabilité pour un but spécial. Lilliput n'assumera aucune responsabilité en cas de dommages indirects, spéciaux ou consécutifs.

Table des matières

<i>Table des matières</i>	<i>i</i>
1. Critères généraux de sécurité	1
2. Termes de sécurité et symboles	2
3. Caractéristiques générales	4
4. Guide pour utilisateurs débutants	5
Introduction à la structure de l'oscilloscope	6
Panneau de réglage.....	6
Côté gauche du panneau.....	7
Côté droit du panneau.....	7
Panneau arrière.....	8
Zone de contrôle (touche et bouton).....	9
Introduction à l'interface utilisateur	10
Comment mettre en place l'inspection générale	12
Comment mettre en place l'inspection de fonctionnement	12
Comment mettre en place la compensation de la sonde	13
Comment régler le coefficient d'atténuation de la sonde	14
Comment utiliser la sonde en toute sécurité	15
Comment mettre en place la calibration automatique	15
Introduction au système vertical	16
Introduction au système horizontal	17
Introduction au système de déclenchement	17
5. Guide d'utilisation avancé	19
Comment mettre en place le réglage vertical	20
Utiliser la fonction de manipulation mathématique.....	26
Utiliser la fonction FFT.....	28
Utiliser les boutons POSITION VERTICALE et VOLTS/DIV	31
Comment régler le système horizontal	31
Comment régler le système de déclenchement	34
Déclenchement simple	34
Déclenchement alterné.....	38
Comment utiliser le menu fonction	42
Comment mettre en place le réglage échantillonnage	42
Comment régler le système d'affichage	45
Comment sauvegarder et rappeler une ondulation	49

Comment couper et rappeler une ondulation.....	56
Comment enregistrer/playback les ondulations.....	59
Comment mettre en place les réglages fonction système auxiliaire	65
Comment mesurer automatiquement.....	71
Comment mesurer avec des curseurs	75
Comment utiliser l'Autoscale.....	80
Comment utiliser l'assistance incluse	82
Comment utiliser les boutons d'exécution	82
6. Communication avec l'ordinateur.....	85
Utiliser un port USB.....	85
Utiliser un port LAN	86
Connexion directe	86
Connecter à travers un router	87
Utiliser un port COM.....	89
7. Démonstration	91
Exemple 1: Mesure d'un signal simple.....	91
Exemple 2: Gain d'un amplificateur dans un circuit de mesure	92
Exemple 3: Capturer un signal simple	93
Exemple 4: Analyser les détails d'un signal	95
Exemple 5: Application de la fonction X-Y.....	97
Exemple 6: Déclenchement vidéo du signal	98
8. Résolution des problèmes	100
9. Spécifications techniques	101
Spécifications techniques générales	106
10. Annexes	107
Annexe A: Pièce jointe	107
Annexe B: Entretien général et nettoyage.....	107
Annexe C: Guide d'utilisation de la batterie.....	108

1. Critères généraux de sécurité

Avant toute opération, veuillez lire les précautions de sécurité suivantes pour éviter tout dommage corporel et éviter que ce produit ou tout autre produit ne soit la cause d'un dommage. Pour éviter tout danger lié, utiliser ce produit uniquement dans la gamme spécifiée.

Seuls des techniciens qualifiés peuvent effectuer l'entretien.

Pour éviter les incendies et les dommages corporels:

- **Raccorder la sonde de façon correcte. L'extrémité de raccordement à la terre de la sonde correspond à la phase de terre. Ne pas raccorder l'extrémité de la terre à la phase positive.**
- **Utiliser le câble d'alimentation d'origine.** Utiliser le câble d'alimentation fourni avec le produit et certifié pour l'utilisation dans votre pays.
- **Brancher et débrancher correctement.** Lorsque la sonde ou la tête de test est raccordée à l'alimentation, ne pas brancher et débrancher la sonde ou la tête de test de façon aléatoire.
- **Produit raccordé à la terre.** Cet appareil est raccordé à la terre à travers un câble d'alimentation conducteur. Pour éviter tout choc électrique, le conducteur de terre doit être raccordé à la terre. Le produit doit être bien raccordé à la terre avant tout raccordement avec ses bornes d'entrée ou de sortie.

En cas d'alimentation AC, il n'est pas permis de mesurer directement la source d'alimentation AC, car la mise à la terre de test et le conducteur du câble d'alimentation à la terre sont raccordés ensemble, dans le cas contraire, il y a aurait court-circuit.


Lorsqu'il est alimenté par batterie, le produit doit être raccordé à la terre. Pour éviter tout choc électrique, il doit y avoir un raccordement à la terre entre la terre et le port de la terre (à l'arrière du panneau de contrôle).


- **Vérifier tous les voltages des bornes.** Pour éviter tout incendie ou risque de choc, vérifier tous les voltages et les indicateurs de ce produit. Faire référence au manuel de l'utilisateur pour plus d'information sur les voltages avant de raccorder l'appareil.
- **Ne pas faire fonctionner sans couvercles.** Ne pas utiliser l'appareil sans couvercles ou avec les panneaux enlevés.
- **Utiliser les fusibles d'origine.** Utiliser uniquement le type et le voltage de fusibles spécifiés pour cet appareil.
- **Eviter de laisser le circuit exposé.** Ne pas toucher les raccords et les composants exposés lorsque l'appareil est sous tension.
- **Ne pas utiliser en cas de doute.** Si vous suspectez un dommage à l'appareil, faites-le contrôler par du personnel technique qualifié avant toute opération.
- **Utiliser votre Oscilloscope dans une zone bien aérée.** S'assurer que l'appareil est installé avec une aération suffisante, faire référence au manuel d'utilisation pour plus de détails.
- **Ne pas utiliser en conditions humides.**
- **Ne pas utiliser en atmosphère explosive.**
- **Garder les superficies du produit propres et sèches.**

2. Termes de sécurité et symboles

Termes de sécurité

Termes de ce manuel. Les termes suivants peuvent apparaître dans ce manuel:

 **Avertissement:** Avertissement indique les conditions ou pratiques qui peuvent résulter en blessure ou décès.

 **Attention:** Attention indique les conditions ou pratiques qui peuvent résulter en dommage au produit ou à d'autres biens.

Termes sur le produit. Les termes suivants peuvent apparaître sur ce produit:

Danger: Indique qu'une blessure ou un risque peut survenir immédiatement.


Avertissement: Indique qu'une blessure ou un risque peut potentiellement survenir.


Attention: Indique qu'un dommage potentiel à l'appareil ou à un autre bien peut survenir.


Symboles de sécurité

Symboles sur le produit. Le symbole suivant peut apparaître sur le produit:

 Voltage à risque

 Faire référence au manuel

 Borne de terre de protection

 Raccordement à la terre du châssis

 Raccordement à la terre du test

Pour éviter des dommages corporels et au produit ou matériel non raccordé, lire attentivement l'information de sécurité suivante avant d'utiliser l'outil de test. Ce produit peut être utilisé uniquement pour les applications spécifiées.

 **Avertissement:**

Les deux canaux de l'oscilloscope ne sont pas électriquement isolés. Les canaux doivent adopter une base commune durant les mesures. Pour éviter les courts-circuits, les 2 raccordements à la terre de la sonde doivent être raccordés à 2 niveaux différents DC non isolés.

 **Avertissement:**

Les canaux doivent adopter une base commune durant la mesure. Pour éviter les courts-circuits, les 2 raccordements à la terre de la sonde doivent être raccordés à 2 niveaux différents DC non-isolés.

Diagramme du raccordement à la terre de l'oscilloscope:





Diagramme de raccordement à la terre lorsque l'oscilloscope alimenté par batterie est raccordé à un ordinateur avec source AC à travers les ports:



Il n'est pas permis de mesurer l'alimentation AC lorsque l'oscilloscope est alimenté en AC, ou lorsque l'oscilloscope alimenté par batterie est raccordé à un ordinateur avec source AC à travers les ports.



Avertissement:

Pour éviter tout incendie ou choc électrique, lorsque le signal d'entrée de l'oscilloscope connecté est supérieur au pic de 42V (30Vrms) ou sur des circuits de plus de 4800VA, veuillez tenir compte des éléments ci-dessous:

- **Utiliser uniquement des sondes et des têtes de test isolées.**
- **Vérifier les accessoires tels que la sonde avant de l'utiliser et la remplacer en cas de dommage.**
- **Enlever les sondes, têtes de test et tout autre accessoire immédiatement après usage.**
- **Enlever le câble USB qui raccorde l'oscilloscope et l'ordinateur.**
- **Ne pas appliquer des tensions en entrée supérieures au voltage de l'appareil car le voltage de l'extrémité de la sonde sera directement transmis à l'oscilloscope. Utiliser avec soin lorsque la sonde est réglée en 1:1.**
- **Ne pas utiliser de bornes exposées BNC métalliques ou des fiches bananes.**
- **Ne pas insérer d'objets métalliques dans les bornes.**

3. Caractéristiques générales

- Largeur de bande: 60MHz — 300 MHz;
- Taux échantillonnage (temps réel): 500MS/s — 3.2GS/s;
- Double canal, 10M points sur chaque canal pour la longueur d'enregistrement;
- Fonction d'Autoscale;
- Design corps 7cm smart;
- Ecran 8 pouces haute définition TFT (800 x 600 pixels);
- Fonction FFT incluse;
- Fonction Pass/Fail;
- Enregistrement et playback ondulation;
- Interface VGA (uniquement pour le modèle avec "V" ou les modèles incluant l'interface VGA par défaut);
- Diverses fonctions de déclenchement;
- Ports de communication USB;
- Batterie au lithium de super capacité (En option);
- Système d'aide en chinois et anglais inclus;
- Support multilingue.

4. Guide pour utilisateurs débutants

Ce chapitre traite principalement des arguments suivants:

- Introduction à la structure de l'oscilloscope
- Introduction à l'interface utilisateur
- Comment mettre en place l'inspection générale
- Comment mettre en place l'inspection fonctionnelle
- Comment faire une compensation de sonde
- Comment régler le coefficient d'atténuation de la sonde
- Comment utiliser la sonde de façon sûre
- Comment mettre en place une auto-calibration
- Introduction au système vertical
- Introduction au système horizontal
- Introduction au système de déclenchement

Introduction à la structure de l'oscilloscope

Quand vous avez un nouveau type d'oscilloscope, vous devez tout d'abord vous habituer à son panneau de réglage et l'oscilloscope numérique série SDS n'y fait pas exception. Ce chapitre fait une description simple du fonctionnement et des fonctions du panneau de réglage de l'oscilloscope série SDS, pour vous permettre de vous habituer à l'utilisation de l'oscilloscope série SDS le plus rapidement possible.

Panneau de réglage

L'oscilloscope série SDS a un panneau de réglage simple avec plusieurs fonctions pour permettre aux utilisateurs d'effectuer les opérations de base, dans lesquelles les boutons et les touches à pression sont incluses. Les boutons ont des fonctions similaires aux autres oscilloscopes. Les 5 boutons (F1 ~ F5) dans la colonne sur le côté droit de l'écran d'affichage ou dans la ligne en-dessous de l'écran d'affichage (H1 ~ H5) sont des boutons de sélection menu à travers lesquels vous pouvez régler les différentes options pour le menu actuel. Les autres touches à pression sont des touches de fonction à travers lesquelles vous pouvez entrer dans les menus fonction ou obtenir directement une application de fonction spécifique.




Figure 4-1 Panneau de réglage

1. Alimentation on/off
2. Zone d'affichage
3. Indication d'alimentation– voyant

Voyant vert: Indique que le DSO est raccordé par alimentation AC et que la batterie est entièrement chargée (s'il y a une batterie dans le DSO).

Voyant jaune: Indique que le DSO est raccordé par alimentation AC et que la batterie est en charge (s'il y a une batterie dans le DSO)

Voyant éteint: Uniquement alimenté par batterie sans être raccordé par alimentation AC

4. Zone de contrôle (interrupteur et bouton)
5. Compensation sonde: Sortie du signal de mesure (5V/1KHz). (Les paramètres de signal peuvent être ajustés en SDS7072(V), faire référence à "Signal" à la P71)
6. Entrée déclenchement EXT
7. Canal entrée signal
8. Menu off

Côté gauche du panneau



Figure 4-2 Côté gauche du panneau

1. Interrupteur d'alimentation: "—" représente alimentation ON; "o" représente alimentation OFF.
2. Prise entrée alimentation AC

Côté droit du panneau



Figure 4-3 Côté droit du panneau

1. **Port USB Host:** Il est utilisé pour transférer les données lorsque du matériel externe USB raccordé à l'oscilloscope est considéré comme "dispositif host". Par exemple, un logiciel de mise à jour sur clé USB doit utiliser ce port.
2. **Port USB Dispositif:** Il est utilisé pour transférer des données lorsque du matériel externe USB raccordé à l'oscilloscope est considéré comme "dispositif slave". Par exemple : utiliser ce port lors de la connexion de l'ordinateur à l'oscilloscope par USB.
3. **Port COM / VGA (En option):** Pour raccorder l'oscilloscope avec du matériel externe sur le port sériel, ou pour raccorder l'oscilloscope avec un écran ou un projecteur en tant que sortie VGA output (pour le modèle avec "V").
4. **Port LAN:** le port de réseau qui peut être utilisé pour raccorder l'ordinateur.

Panneau arrière



Figure 4-4 Panneau arrière

1. Le port de sortie du signal de déclenchement et sortie Pass/Fail
2. Poignée
3. Fentes de ventilation
4. Pied (pour ajuster l'angle d'inclinaison de l'oscilloscope)
5. Raccordement à la terre

Zone de contrôle (touche et bouton)




Figure 4-5 Aperçu des touches

1. Réglages option menu: H1~H5
2. Réglage option menu: F1~F5
3. Menu off: couper le menu
4. Bouton **M** (bouton multifonctions): lorsqu'un symbole \odot, M apparaît dans le menu, il indique que vous pouvez tourner le bouton **M** pour sélectionner le menu ou régler la valeur. Vous pouvez appuyer dessus pour fermer le menu sur la gauche.
5. Zone touches de fonction: Total de 12 touches
6. Zone de contrôle vertical avec 3 touches et 4 boutons.
 "CH1 MENU" et "CH2 MENU" correspondent au menu de réglage de CH1 et CH2, la touche "Math" fait référence au menu math, le menu math est constitué de 6 types d'opérations, y compris CH1-CH2, CH2-CH1, CH1+CH2, CH1*CH2, CH1/CH2 et FFT. Deux boutons "VERTICAL POSITION" contrôlent la position verticale de CH1/CH2, et deux boutons "VOLTS/DIV" contrôlent l'échelle de voltage de CH1, CH2.
7. Zone de contrôle horizontal avec 1 touche et 2 boutons.
 Le bouton "HORIZONTAL POSITION" contrôle la position de déclenchement, "SEC/DIV" contrôle la base de temps, la touche "HORIZ MENU" fait référence au menu de réglage du système horizontal.
8. La zone de contrôle déclenchement avec 3 touches et 1 bouton.

Le bouton "TRIG LEVEL" sert à ajuster le voltage de déclenchement. Les 3 autres touches font référence au réglage du système de déclenchement.

Introduction à l'interface utilisateur








Figure 4-6 Illustration de l'écran interface



1. Zone d'affichage des ondulations.
2. Status du déclenchement, y compris:
 - Auto: Mode automatique et acquisition de l'ondulation sans déclenchement.
 - Trig: Déclenchement détecté et acquisition ondulation.
 - Ready: Données pré-déclenchées saisies et prêtes pour le déclenchement.
 - Scan: Saisie et affichage de l'ondulation en continu.
 - Stop: Acquisition des données stoppée.
3. Le point mauve T indique la position horizontale du déclenchement.
4. Le pointeur indique la position du déclenchement dans la mémoire interne.
5. Les deux lignes pointillées jaunes indiquent la taille de la fenêtre de vue élargie.
6. Affiche la valeur de déclenchement et le site de la fenêtre actuelle dans la mémoire interne.
7. Montre le temps réglé (voir "Config" à la P65).
8. Indique qu'il y a un disque U connecté à l'oscilloscope.

9. Indique l'état de chargement de la batterie (voir "Display" à la P66).
10. Le pointeur rouge montre la position du niveau du déclenchement pour CH1.
11. L'ondulation pour CH1.
12. Les positions de deux mesures des curseurs de la ligne pointillée mauve.
13. Le pointeur jaune montre la position du niveau du déclenchement pour CH2.
14. L'ondulation de CH2.
15. La fréquence du signal de déclenchement de CH1.
16. La fréquence du signal de déclenchement de CH2.
17. Indique le menu fonction en cours.

18/19. Type de déclenchements actuels:

-  Déclenchement à limite de montée
-  Déclenchement à limite de descente
-  Déclenchement à ligne vidéo synchronisée
-  Déclenchement à champ vidéo synchronisé


Les lectures montrent la valeur de niveau du déclencheur du canal correspondant.

20. Les lectures montrent la valeur de base de la fenêtre temps.
21. Les lectures montrent le réglage de la base de temps principale.
22. Les lectures montrent le taux d'échantillonnage actuel et la longueur d'enregistrement.
23. Indique le type mesuré et la valeur du canal correspondant. "F" signifie fréquence, "T" signifie cycle, "V" signifie la valeur moyenne, "Vp" la valeur pic à pic, "Vk" la valeur racine carrée moyenne, "Ma" la valeur d'amplitude maximale, "Mi" la valeur d'amplitude minimale, "Vt" la valeur de voltage de la valeur de plateau supérieur de l'ondulation, "Vb" la valeur de voltage de la valeur de plateau inférieur de l'ondulation, "Va" la valeur d'amplitude, "Os" la valeur de dépassement, "Ps" la valeur de préaccentuation, "RT" la valeur du temps de montée, "FT" la valeur du temps de descente, "PW" la valeur largeur+, "NW" la valeur largeur-, "+D" la valeur fonction+, "-D" la valeur fonction-, "PD" la valeur de délai A->B  et "ND" la valeur de délai A->B .
24. Les lectures indiquent la division de voltage correspondante et les positions de point zéro des canaux.

L'icône indique le mode de couplage du canal.

"—" indique un couplage direct en cours

"~" indique un couplage AC

" " indique un couplage GND

25. Fenêtre de mesure du curseur, indiquant les valeurs absolues et les lectures des deux curseurs.
26. Le pointeur jaune indique le point de base des données (position point zéro) de l'ondulation du canal CH2. Si le pointeur n'est pas affiché, cela indique que le canal n'est pas ouvert.

27. Le pointeur rouge indique le point de base des données (position point zéro) de l'ondulation du canal CH1. Si le pointeur n'est pas affiché, cela indique que le canal n'est pas ouvert.

Comment mettre en place l'inspection générale

Si vous venez de prendre un nouvel oscilloscope de série SDS, il est recommandé que vous vérifiiez l'appareil selon les étapes suivantes:

1. Vérifier s'il n'y a pas de dommage lié au transport.

Si l'on observe que l'emballage en carton ou le coussin de protection en plastique a subi des dommages, ne pas le jeter avant d'avoir fait les tests électriques et mécaniques de l'appareil tout entier et de ses accessoires.

2. Vérifier les accessoires


Les accessoires fournis sont tous décrits dans l'"Annexe A: " de ce manuel. Vous pouvez vérifier s'il manque des accessoires par rapport à cette description. Si l'on observe un accessoire manquant ou endommagé, il faut contacter le distributeur de Lilliput responsable pour ce service ou les bureaux locaux de Lilliput.

3. Vérifier l'appareil tout entier

Si l'on observe un dommage d'apparence de l'appareil, ou si l'appareil ne fonctionne pas normalement, ou présente un problème lors du test de vérification, il faut contacter le distributeur de Lilliput responsable pour ce service ou les bureaux locaux de Lilliput. S'il y a un dommage à l'appareil causé par le transport, il faut conserver l'emballage. Nous mettrons en place une réparation ou un remplacement de l'appareil avec notre département transport ou le distributeur Lilliput responsable.

Comment mettre en place l'inspection de fonctionnement

Effectuer une première vérification de fonction rapide pour vérifier le fonctionnement normal de l'appareil, selon les étapes suivantes:

1. **Raccorder le câble d'alimentation à la source d'alimentation. Appuyer sur le bouton d'allumage  sur le côté gauche (s'assurer que le côté "—" est vers le bas). Ensuite, appuyer vers le bas le bouton du signal "⏻" sur le dessus.**

L'appareil réalise toutes les vérifications des éléments et montre le logo Boot. Appuyer sur le bouton "Utility", appuyer ensuite sur le bouton **H1** pour avoir accès au menu "Fonction". Tourner le bouton **M** pour sélectionner **Adjust** et appuyer sur le bouton **H3** pour sélectionner "Default". La valeur réglée du coefficient d'atténuation par défaut de la sonde dans le menu est 10X.

2. **Régler l'interrupteur sur la sonde de l'oscilloscope sur 10X et raccorder l'oscilloscope au canal CH1.**

Aligner la fente de la sonde avec la fiche dans le connecteur CH1 BNC, et serrer ensuite la sonde en la tournant vers la droite.

Raccorder l'extrémité de la sonde et l'attache de la base au connecteur du compensateur de la sonde.

3. Appuyer sur le bouton "Autoset".

L'onde carrée de fréquence 1 KHz et la valeur pic à pic de 5V sera affichée en quelques secondes (voir *Figure 4-7*).




Figure 4-7 Auto set

Vérifier CH2 en répétant l'étape 2 et l'étape 3.

Comment mettre en place la compensation de la sonde

Lors du premier raccordement de la sonde avec un canal en entrée, effectuer cet ajustement pour que la sonde corresponde au canal d'entrée. La sonde qui n'est pas compensée ou qui présente une déviation de compensation produira des erreurs ou des fautes de mesure. Pour ajuster la compensation de la sonde, veuillez réaliser les étapes suivantes:

1. Régler le coefficient d'atténuation de la sonde dans le menu sur 10X et celui de l'interrupteur dans la sonde sur 10X (voir "*Comment régler le coefficient d'atténuation de la sonde*" à la P14), et raccorder la sonde au canal CH1. Si l'on utilise une extrémité de sonde en crochet, s'assurer qu'elle reste en contact étroit avec la sonde. Raccorder l'extrémité de la sonde avec le connecteur de signal du compensateur de la sonde et raccorder le serre-fil de référence sur le connecteur du fil de terre du connecteur de la sonde, et appuyer ensuite sur le bouton "Autoset".

2. Vérifier l'ondulation affichée et régler la sonde jusqu'à atteindre une compensation correcte (voir *Figure 4-8* et *Figure 4-9*).




Figure 4-8 Ondulations affichées de la compensation sonde

3. Répéter les étapes mentionnées ci-dessus si nécessaire.




Figure 4-9 Ajuster la sonde

Comment régler le coefficient d'atténuation de la sonde

La sonde a plusieurs coefficients d'atténuation qui vont influencer le facteur d'échelle vertical de l'oscilloscope.

Pour changer ou vérifier le coefficient d'atténuation de la sonde dans le menu de l'oscilloscope:

- (1) Appuyer sur le bouton menu fonction des canaux utilisés (**MENU CH1** ou **MENU CH2**).
- (2) Appuyer sur le bouton **H3** pour afficher le menu sonde; sélectionner la valeur correspondante de la sonde.

Ce réglage sera valable tant qu'il ne sera pas changé à nouveau.



Attention:

Le coefficient d'atténuation par défaut de l'appareil est préréglé à 10X. S'assurer que la valeur réglée de l'interrupteur d'atténuation de la sonde est le même que la sélection menu du coefficient d'atténuation de la sonde de l'oscilloscope.

Les valeurs programmées de l'interrupteur de la sonde sont 1X et 10X (voir *Figure 4-10*).




Figure 4-10 Interrupteur d'atténuation



Attention:

Lorsque l'interrupteur d'atténuation est réglé sur 1X, la sonde se limite à la largeur de bande de l'oscilloscope en 5MHz. Pour utiliser la largeur de bande toute entière de l'oscilloscope, l'interrupteur doit être réglé sur 10X.

Comment utiliser la sonde en toute sécurité

L'anneau de sécurité autour du corps de la sonde protège vos doigts contre les chocs électriques, comme indiqué dans la *Figure 4-11*.




Figure 4-11 Protection des doigts



Avertissement:

Pour éviter tout choc électrique, toujours garder vos doigts derrière l'anneau de sécurité de la sonde durant le fonctionnement.

Pour vous éviter de souffrir d'un choc électrique, ne toucher aucune partie en métal de l'extrémité de la sonde lorsqu'elle est sous tension.

Avant de faire une mesure, toujours raccorder la sonde de l'appareil et raccorder la borne de terre à la terre.

Comment mettre en place la calibration automatique

L'application d'auto-calibration permet à l'oscilloscope d'atteindre les conditions optimales rapidement pour obtenir la valeur de mesure la plus précise. Vous pouvez effectuer ce programme d'application à tout moment. Ce programme doit être exécuté chaque fois que le changement de température est de 5°C ou plus.

Avant d'effectuer une auto-calibration, débrancher toutes les sondes ou les câbles du connecteur d'entrée. Appuyer sur le bouton "**Utility**", appuyer ensuite sur le bouton **H1** pour rappeler le menu **Function**; tourner le bouton **M** pour choisir **Adjust**. Appuyer sur le bouton **H2** pour choisir l'option "**Self Cal**"; effectuer le programme lorsque tout est prêt.

Introduction au système vertical

Comme indiqué dans la *Figure 4-12*, il y a plusieurs touches et boutons dans les **CONTROLES VERTICAUX**. Les indications suivantes vont graduellement vous familiariser à l'utilisation du réglage vertical.



Figure 4-12 Zone du contrôle vertical

1. Utiliser le bouton "**VERTICAL POSITION**" pour afficher le signal au centre de la fenêtre de l'ondulation. Le bouton "**VERTICAL POSITION**" sert à régler la position verticale du signal à l'écran. Donc, lorsque l'on tourne le bouton "**VERTICAL POSITION**", le pointeur du point de référence du canal se déplace directement vers le haut ou le bas suivant l'ondulation.

Capacité de mesure

Si le canal est en mode DC, vous pouvez rapidement mesurer la composante DC du signal à travers l'observation de la différence entre la forme de la vague et la base du signal.

Si le canal est en mode AC, la composante DC sera filtrée. Ce mode vous aide à afficher la composante AC du signal avec une plus grande sensibilité.

Touche de raccourci pour retour de la déviation verticale à 0

Tourner le bouton **VERTICAL POSITION** pour changer la position de l'affichage vertical du canal et appuyer sur le bouton position pour régler la position de retour de l'affichage vertical sur 0 en tant que touche de raccourci, ceci est particulièrement utile lorsqu'une position de trace est très en dehors de l'écran et que l'on veut revenir au centre de l'écran immédiatement.

2. Changer le réglage vertical et observer le changement d'information d'état consécutif. Avec l'information affichée dans la barre d'état au fond de la fenêtre d'ondulation, vous pouvez déterminer tout changement dans le facteur d'échelle vertical du canal.
 - Tourner le bouton vertical "**VOLTS/DIV**" et modifier le "Facteur d'échelle vertical (Division Voltage)", le facteur d'échelle du canal correspondant à la

barre d'état se modifiera en même temps.

- Appuyer sur les boutons du " **MENU CH1**", " **MENU CH2** " et "**Math**", le menu fonctionnement, les symboles et les informations de l'état des ondulations et du facteur d'échelle du canal correspondant seront affichés à l'écran.

Introduction au système horizontal

Comme indiqué dans la *Figure 4-13*, il y a une touche et deux boutons dans les "**CONTROLES HORIZONTALS**". Les indications suivantes vont graduellement vous familiariser avec le réglage de la base de temps horizontale.



Figure 4-13 Zone de contrôle horizontal

1. Utiliser le bouton horizontal "**SEC/DIV**" pour changer la base de temps horizontale et observer le changement relatif de l'information de l'état. Tourner le bouton horizontal "**SEC/DIV**" pour changer la base de temps horizontale, et l'affichage "**Horizontal Time Base**" dans la barre d'état change en même temps.
2. Utiliser le bouton "**HORIZONTAL POSITION**" pour ajuster la position horizontale du signal dans la fenêtre d'ondulations. Le bouton "**HORIZONTAL POSITION**" est utilisé pour contrôler le déplacement du déclenchement du signal ou pour toute autre application. Si c'est appliqué pour déclencher le déplacement, l'ondulation se déplace horizontalement avec le bouton lorsque vous tournez le bouton "**HORIZONTAL POSITION**".

Touche de raccourci du déplacement déclenchement à 0

Tourner le bouton **HORIZONTAL POSITION** pour modifier la position horizontale du canal et appuyer sur le bouton **HORIZONTAL POSITION** pour régler à nouveau le déplacement déclenchement à 0 comme une touche raccourci.

3. Avec le bouton "**HORIZ MENU**", vous pouvez faire le réglage fenêtre et l'expansion de la fenêtre.

Introduction au système de déclenchement

Comme indiqué dans la *Figure 4-14*, il y a un bouton et trois touches de

"**CONTROLES DECLENCHEMENT**". Les indications suivantes vont graduellement vous familiariser avec le réglage du système de déclenchement.



Figure 4-14 Zone contrôle déclenchement

1. Appuyer sur le bouton "**Menu Trigger**" et rappeler le menu déclenchement. On peut modifier le réglage de déclenchement grâce aux boutons de sélection du menu.
2. Utiliser le bouton "**TRIG LEVEL**" pour changer le réglage du niveau de déclenchement.
En tournant le bouton "**TRIG LEVEL**", l'indicateur de déclenchement à l'écran va se déplacer vers le haut et vers le bas. Avec mouvement de l'indicateur de déclenchement, la valeur de niveau de déclenchement affichée à l'écran change en même temps.
PS: En tournant le bouton **TRIG LEVEL**, on peut changer la valeur du niveau de déclenchement et c'est également la touche à régler pour remettre le niveau de déclenchement à 0.
3. Appuyer sur la touche "**50%**" pour régler le niveau de déclenchement comme valeurs de points moyens verticaux de l'amplitude du signal de déclenchement.
4. Appuyer sur la touche "**Force**" pour forcer le signal de déclenchement, qui est principalement appliqué aux modes de déclenchement "Normal" et "Single".

5. Guide d'utilisation avancé

Jusqu'à présent, vous avez été familiarisé avec les opérations de base des zones de fonction, les boutons et les touches du panneau de réglage de l'oscilloscope. Sur la base de l'introduction du chapitre précédent, l'utilisateur doit avoir une connaissance initiale de la détermination du réglage de l'oscilloscope à travers l'observation de la barre d'état. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec les opérations et méthodes mentionnées ci-dessus, nous vous conseillons de lire la section du Chapitre 4 "Guide pour utilisateurs débutants".

Ce chapitre traite principalement des arguments suivants:

- **Comment régler le système vertical**
- **Comment régler le système horizontal**
- **Comment régler le système de déclenchement**
- **Comment mettre en place le réglage échantillonnage**
- **Comment régler le système d'affichage**
- **Comment sauvegarder et rappeler les ondulations**
- **Comment enregistrer/rappeler les ondulations**
- **Comment mettre en place le réglage de fonction du système auxiliaire**
- **Comment mettre en place la mesure automatique**
- **Comment mettre en place la mesure du curseur**
- **Comment utiliser la fonction Autoscale**
- **Comment utiliser les boutons de fonctionnement**

Il est recommandé que vous lisiez ce chapitre attentivement pour vous familiariser aux différentes fonctions de mesure et aux autres méthodes de fonctionnement de l'oscilloscope série SDS.

Comment mettre en place le réglage vertical

Les **CONTROLES VERTICAUX** incluent trois boutons menu tels que **MENU CH1**, **MENU CH2** et **Math**, et quatre boutons tels que **VERTICAL POSITION**, **VOLTS/DIV** pour chaque canal.


Réglage de CH1 et CH2

Chaque canal a un menu vertical indépendant et chaque élément est réglé respectivement sur la base du canal.


Pour mettre les ondulations en on ou off (canal, math)

En appuyant sur les boutons **MENU CH1**, **MENU CH2** ou **Math**, vous aurez les effets suivants:

- Si l'ondulation est off, l'ondulation s'allume et son menu s'affiche.
- Si l'ondulation est on et son menu n'est pas affiché, son menu s'affiche.
- Si l'ondulation est on et son menu est affiché, l'ondulation se coupe et le menu s'efface.




Menu CH1



Menu CH2



Réglage couple



Réglage sonde



Réglage limite

Figure 5-1 Menu réglage canal (SDS6062(V), SDS7072(V) n'ont pas de menu "Limite")

La description du menu canal est indiquée selon la liste suivante:

Menu fonction	Réglage		Description
Coupling	DC AC GROUND		Laisse passer les deux composantes AC et DC du signal d'entrée. Bloque la composante DC du signal d'entrée. Coupe le signal d'entrée.
Inverted	ON OFF		Affiche ondulation inversée. Affiche ondulation originale.
Probe	Attenu	X1 X10 X100 X100 0	Fait correspondre le facteur d'atténuation de la sonde pour avoir une lecture précise de l'échelle verticale.
	MeasCurr	YES NO	Si vous mesurez le courant en testant le voltage à travers une résistance, choisir YES .
	A/V (mA/V) V/A (mV/A)		Tourner le bouton M pour régler le taux Amps/Volts. la gamme est de 100mA/V ~ 1KA/V. Taux Amps/Volts = 1/Valeur résistance Taux Volts/Amp est automatiquement calculé.
Limit (SDS6062(V), SDS7072(V) n'ont pas cette fonction)	Full band 20M		Obtenir largeur de bande complète. Limiter la largeur de bande du canal à 20 MHz pour réduire le bruit de fond.

1. Pour régler le couplage du canal

En prenant le canal 1 par exemple, le signal mesuré est un signal carré contenant le biais de courant direct. Les étapes de fonctionnement sont indiquées ci-dessous:

- (1) Appuyer sur le bouton **MENU CH1** pour afficher le menu CH1 SETUP.
- (2) Appuyer sur le bouton **H1**, le menu de couplage s'affichera à l'écran.
- (3) Appuyer sur le bouton **F1** pour sélectionner l'élément couplage en "**DC**". Les deux composantes DC et AC du signal sont passées. Les ondulations sont indiquées comme dans la *Figure 5-2*.
- (4) Ensuite, appuyer sur le bouton **F2** pour sélectionner l'élément de couplage en "**AC**". La composante de courant direct du signal est bloquée. Les ondulations sont indiquées comme dans la *Figure 5-3*.




Figure 5-2 Oscillogramme couplage DC




Figure 5-3 Oscillogramme couplage AC

2. Pour ajuster l'atténuation de la sonde

Pour obtenir des mesures correctes, les réglages du coefficient d'atténuation dans le menu de fonctionnement du canal doivent toujours correspondre à ce qui est indiqué sur la sonde (voir "*Comment régler le coefficient d'atténuation de la sonde*" à la P14). Si le coefficient d'atténuation de la sonde est 1:1, le réglage menu du canal d'entrée doit être réglé sur X1.

En prenant le canal 1 comme exemple, le coefficient d'atténuation de la sonde est 10:1, les étapes à suivre sont les suivantes:

- (1) Appuyer sur le bouton **MENU CH1** et afficher le menu CH1 SETTINGS.
- (2) Appuyer sur la sélection menu **H3**, le menu sonde apparaît sur la droite de l'écran. Appuyer sur le bouton **F1** pour sélectionner **Attenu**. Dans le menu sur la gauche de l'écran, tourner le bouton **M** pour sélectionner **X10** pour la sonde.

La Figure 5-4 illustre les réglages et le facteur d'échelle vertical lorsqu'une sonde avec coefficient d'atténuation de 10:1 est utilisée.




Figure 5-4 Réglage du taux d'atténuation de la sonde

Liste des coefficients d'atténuation de la sonde et des réglages menu correspondants:

Coefficient d'atténuation de la sonde	Réglage menu correspondant
1:1	X1
10:1	X10
100:1	X100
1000:1	X1000

3. Pour mesurer le courant en testant la chute de tension à travers une résistance

En prenant le canal 1 comme exemple, si vous mesurez le courant en testant la chute de tension à travers une résistance de 1Ω , les étapes à suivre sont les suivantes:

- (1) Appuyer sur le bouton **MENU CH1** pour afficher le menu CH1 SETTINGS.
- (2) Appuyer sur la sélection menu **H3**, le menu sonde apparaît sur la droite de l'écran. Appuyer sur le bouton **F2** pour régler **MeasCurr** sur **YES**, le menu radio A/V apparaît en dessous. Appuyer sur le bouton **F3**; tourner le bouton **M** pour régler le rapport Amps/Volts. Rapport Amps/Volts = 1/Valeur résistance. Ici le rapport A/V doit être réglé sur 1.

La Figure 5-5 illustre les réglages et le facteur d'échelle vertical lorsque l'on mesure le courant en testant la chute de tension à travers une résistance de 1Ω .




Figure 5-5 Mesure du courant

4. Pour inverser une ondulation

Ondulation inversée: le signal affiché est tourné de 180 degrés par rapport à la phase de base initiale.

En prenant le canal comme exemple, les étapes à suivre sont les suivantes:

- (1) Appuyer sur le bouton **MENU CH1** pour afficher le menu CH1 SETTINGS.
- (2) Appuyer sur le bouton de sélection menu **H2** et sélectionner **ON** pour l'élément **Inverted**. L'ondulation est inversée comme indiqué dans la Figure 5-7.
- (3) Appuyer à nouveau sur le bouton de sélection menu **H2** et sélectionner **OFF** pour l'élément **Inverted**. L'ondulation revient à sa forme originale comme indiqué dans la Figure 5-6.




Figure 5-6 Ondulation originale




Figure 5-7 Ondulation inversée

5. **Pour régler la limite de largeur de bande** (SDS6062(V), SDS7072(V) n'ont pas cette fonction)

Lorsque les composantes haute fréquence d'une ondulation ne sont pas importantes pour l'analyse, le contrôle de limite de largeur de bande peut être utilisé pour rejeter les fréquences au-dessus de 20 MHz.

En prenant le canal comme exemple, les étapes à suivre sont les suivantes:

- (1) Appuyer sur le bouton **MENU CH1** pour afficher le menu CH1 SETTINGS.

- (2) Appuyer sur le bouton **H4** et le menu **Limit** apparaît.
- (3) Appuyer sur le bouton **F1** pour sélectionner la limite de bande en **full band**. Les hautes fréquences du signal pourront passer.
- (4) Appuyer sur le bouton **F2** pour sélectionner la limite de bande à **20M**. La largeur de bande est limitée à 20MHz. Les fréquences au-dessus de 20MHz seront rejetées.

Utiliser la fonction de manipulation mathématique

La fonction de **Manipulation mathématique** est utilisée pour montrer les résultats des opérations d'addition, multiplication, division et soustraction entre le canal 1 et le canal 2, et l'opération de FFT du canal 1 ou du canal 2.




Figure 5-8 Menu math ondulation

FCL (Liste des capacités fonctionnelles) correspondante de **calcul de l'ondulation**:

Menu fonction	Réglage	Description	
Dual Wfm Math	Factor1	CH1 CH2	Sélectionne la source de signal du facteur 1
	Sign	+ - * /	Sélectionne le signe de la manipulation mathématique
	Factor 2	CH1 CH2	Sélectionne la source de signal du facteur 2
	VERT POS		Tourner le bouton M pour ajuster la position verticale de l'ondulation M
	VOLTS/DIV		Tourner le bouton M pour ajuster la division de voltage de l'ondulation M
FFT	Source	CH1	Sélectionner CH1 comme source FFT.
		CH2	Sélectionner CH2 comme source FFT.

	Window	Rectangle Blackman Hanning Hamming	Sélectionner la fenêtre pour FFT.
	Format	dB Vrms	Sélectionner dB comme format. Sélectionner Vrms comme format.
	Zoom	×1 ×2 ×5 ×10	Régler multiple ×1. Régler multiple ×2. Régler multiple ×5. Régler multiple ×10.

En prenant l'opération d'addition entre canal 1 et canal 2 en exemple, les étapes à suivre sont les suivantes:

1. Appuyer sur le bouton **Math** pour entrer dans le menu **Wfm Math**.
2. Appuyer sur le bouton **H1** et rappeler le menu **Dual Wfm Math**. Le menu apparaît sur la gauche de l'écran.
3. Appuyer sur le bouton de sélection menu **F1** et choisir **CH1** pour Factor1.
4. Appuyer sur le bouton de sélection menu **F2** et choisir +.
5. Appuyer sur le bouton de sélection menu **F3** et choisir **CH2** pour Factor2. L'ondulation verte calculée M s'affiche à l'écran.
6. Appuyer sur le bouton de sélection menu **F4** et choisir **VERT POS**, tourner le bouton **M** pour ajuster la position verticale de l'ondulation M.
7. Appuyer sur le bouton de sélection menu **F5** et choisir **VOLTS/DIV**, tourner le bouton **M** pour ajuster la division voltage de l'ondulation M.




Figure 5-9 Ondulation résultant de CH1 +CH2

Utiliser la fonction FFT

La fonction mathématique FFT (fast Fourier transform-transformation de Fourier rapide) convertit mathématiquement une ondulation domaine-temps en ses composantes de fréquence. C'est très utile pour analyser le signal en entrée sur l'oscilloscope. Vous pouvez faire correspondre ces fréquences avec des fréquences de systèmes connus, tels que systèmes d'horloge, oscillateurs ou alimentations.

La fonction FFT de cet oscilloscope transforme 2048 points de données du signal domaine-temps en ses composantes de fréquence de façon mathématique et la fréquence finale contient 1024 points allant de la fréquence 0Hz à Nyquist.





En prenant l'opération FFT comme exemple, les étapes à suivre sont les suivantes:

1. Appuyer sur le bouton **Math** et rappeler le menu Math.
2. Appuyer sur le bouton **H2** et rappeler le menu **FFT**.
3. Appuyer sur le bouton **F1** et choisir **CH1** comme source.
4. Appuyer sur le bouton **F2**, l'élément fenêtre apparaît sur la gauche de l'écran, tourner le bouton **M** pour sélectionner **Window**, parmi Rectangle, Hamming, Hanning et Blackman.
5. Appuyer sur le bouton **F3** pour choisir le Format, parmi dB, Vrms.
6. Appuyer sur le bouton **F4**, la fenêtre de zoom apparaît sur la gauche de l'écran, tourner le bouton **M** pour zoomer en avant ou en arrière parmi $\times 1$, $\times 2$, $\times 5$, $\times 10$.

Pour sélectionner la fenêtre FFT

■ Il y a quatre fenêtres FFT. Chacune a des compromis entre résolution de fréquence et précision de magnitude. Ce que vous voulez mesurer et vos caractéristiques de signal source vous aident à déterminer quelle fenêtre utiliser. Utiliser les indications suivantes

pour sélectionner la meilleure fenêtre.

Type	Caractéristiques	Fenêtre
Rectangle	<p>Meilleure solution pour fréquence, la pire pour magnitude.</p> <p>Meilleur type pour mesurer le spectre de fréquence de signaux non répétitifs et mesurer les composantes de fréquence proches de DC.</p> <p>Recommandé pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Transitoires ou en rafales, le niveau de signal avant et après l'évènement est presque égal. ● Ondes sinusoïdales de même amplitude avec des fréquences très proches. ● Bruit de haut débit avec un spectre variant relativement lentement. 	
Hamming	<p>Meilleure solution pour la magnitude que le Rectangle, et bon aussi pour la fréquence. Il a une résolution de fréquence légèrement meilleure que le Hanning.</p> <p>Recommandé pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bruit aléatoire sinusoïdal, périodique et à bande étroite. ● Transitoires ou en rafales, les niveaux de signal avant et après l'évènement sont significativement différents. 	
Hanning	<p>Bon pour la magnitude, mais moins de résolution de fréquence que le Hamming.</p> <p>Recommandé pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bruit aléatoire sinusoïdal, périodique et à bande étroite. ● Transitoires ou en rafales, les niveaux de signal avant et après l'évènement sont significativement différents. 	
Blackman	<p>Meilleure solution pour la magnitude, la pire pour la fréquence.</p> <p>Recommandé pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ondulations fréquence simple, pour trouver des sur-harmoniques. 	

La Figure 5-10 est un exemple de mesure d'ondulation sinusoïdale avec une fréquence de 1kHz en-dessous de la sélection de quatre fenêtres différentes pour FFT:




Figure 5-10 Fenêtre Rectangle

Notes pour l'utilisation de FFT

- Utiliser la fonction Zoom pour magnifier l'ondulation FFT si nécessaire.
- Utiliser l'échelle par défaut **dB** pour le détail des fréquences multiples, même si elles ont des amplitudes très différentes. Utiliser l'échelle **Vrms** pour comparer les fréquences.
- La composante ou la déviation DC peuvent causer des valeurs de magnitude incorrectes de l'ondulation FFT. Pour minimiser la composante DC, choisir le couplage AC sur le signal source.
- Pour réduire le bruit aléatoire et les composantes alias dans les événements répétitifs ou isolés, régler le mode d'acquisition de l'oscilloscope sur moyenne.

Qu'est-ce que la fréquence Nyquist?

La fréquence Nyquist est la plus haute fréquence qu'un oscilloscope numérisant en temps réel peut atteindre sans repliement. Cette fréquence est la moitié du taux d'échantillonnage. Les fréquences au-dessus de la fréquence Nyquist seront sous échantillonnées, ce qui cause des alias. Il faut donc faire plus attention à la relation entre la fréquence qui est échantillonnée et mesurée.

Note:

En FFT mode, les réglages suivants sont impossibles:

- 1) Réglage fenêtre;
- 2) Format XY en écran SET;
- 3) Mesure.

Utiliser les boutons **VERTICAL POSITION** et **VOLTS/DIV**

1. Le bouton **VERTICAL POSITION** est utilisé pour ajuster les positions verticales des ondulations, tant capturées que calculées.

La résolution analytique de bouton de contrôle change avec la division verticale.

2. Le bouton **VOLTS/DIV** est utilisé pour régler la résolution verticale des formes d'ondulation, tant capturées que calculées. La sensibilité des étapes de division verticale est 1-2-5. Tourner dans le sens horlogique pour augmenter la sensibilité verticale et anti-horlogique pour la diminuer.
3. Lorsque la position verticale de l'ondulation du canal est ajustée, la valeur modifiée apparaît dans le fond à gauche de l'écran (voir *Figure 5-11*).




Figure 5-11 Information sur la position verticale

Comment régler le système horizontal

Les **CONTROLES HORIZONTALS** comprennent le bouton **MENU HORIZ** et les boutons **HORIZONTAL POSITION** et **SEC/DIV**.

1. Bouton **HORIZONTAL POSITION**: ce bouton est utilisé pour ajuster les positions horizontales de tous les canaux (y compris ceux obtenus par la manipulation mathématique), dont la résolution analytique change avec la base de temps.
2. Bouton **SEC/DIV**: il est utilisé pour régler le facteur d'échelle horizontal pour régler la base de temps principale ou la fenêtre.
3. Bouton **HORIZ MENU**: avec ce bouton enfoncé, l'écran affiche le menu de fonctionnement (voir *Figure 5-12*).



Figure 5-12 Menu mode base de temps

La description du **Menu Horizontal** est la suivante:

Menu fonction	Description
Main (Base temps principale)	Le réglage de la base de temps principale est utilisé pour afficher l'ondulation.
Set (Réglage fenêtre)	Une zone de la fenêtre est définie par deux curseurs. cette fonction n'est pas disponible en mode FFT.
Zoom (Zoom fenêtre)	La zone de fenêtre définie pour l'affichage s'étend à tout l'écran.

Base de temps principale

Appuyer sur le bouton de sélection menu **H1** et choisir **Main**. Dans ce cas, les boutons **HORIZONTAL POSITION** et **SEC/DIV** sont utilisés pour ajuster la fenêtre principale. L'affichage à l'écran est indiqué dans la *Figure 5-13*.




Figure 5-13 Base de temps principale

Réglage fenêtre

Appuyer sur le bouton de sélection menu **H2** et choisir **Set**. L'écran montrera une zone de fenêtre définie par deux curseurs. Utiliser les boutons **HORIZONTAL POSITION** et **SEC/DIV** pour ajuster la position horizontale et la taille de cette zone de fenêtre. En mode FFT, le menu **Set** n'est pas valable. Voir *Figure 5-14*.




Figure 5-14 Réglage fenêtre

Expansion de la fenêtre

Appuyer sur le bouton de sélection menu **H3** et choisir **Zoom**. Suite à cela, la zone de fenêtre définie par deux curseurs sera étendue à toute la taille de l'écran (voir Figure 5-15).




Figure 5-15 Zoom fenêtre

Comment régler le système de déclenchement

Le déclenchement détermine lorsque le DSO commence à acquérir les données et afficher l'ondulation. Une fois que le déclenchement est bien réglé, il peut convertir l'affichage instable en une ondulation significative.

Lorsque le DSO commence à acquérir les données, il va récolter suffisamment de données pour dessiner une ondulation à gauche du point de déclenchement. DSO continue à acquérir les données en attente de la condition de déclenchement. Une fois qu'il détecte un déclenchement, il acquiert suffisamment de données en continu pour dessiner l'ondulation à droite du point de déclenchement.

La zone de contrôle du déclenchement est constituée d'1 bouton et de 3 touches menu.

TRIG LEVEL: Le bouton qui règle le niveau de déclenchement; appuyer sur le bouton et le niveau sera remis à zéro.

50%: Le bouton d'exécution instantanée qui règle le niveau de déclenchement au point moyen vertical entre les pics du signal de déclenchement.

Force: Force la création d'un signal de déclenchement et la fonction est principalement utilisée en mode "Normal" et "Simple".

Trigger menu: Le bouton qui active le menu de contrôle de déclenchement.

Contrôle de déclenchement

L'oscilloscope fournit deux types de déclenchement: déclenchement simple et déclenchement alterné.

Déclenchement simple: Utiliser le niveau de déclenchement pour capturer les ondulations stables dans deux canaux en même temps.

Déclenchement alterné: Déclenchement de signaux non-synchronisés.

Les menus **Déclenchement simple** et **Déclenchement alterné** sont décrits respectivement comme suit:

Déclenchement simple

Le déclenchement simple a quatre modes: déclenchement edge, video, slope et pulse.

Edge Trigger: Apparaît lorsque l'input de déclenchement passe à travers un niveau de voltage spécifique avec la pente spécifiée.

Video Trigger: Déclenchement sur champs ou lignes pour signal vidéo standard.

Slope Trigger: L'oscilloscope commence à déclencher en fonction de la vitesse d'augmentation ou de diminution du signal.

Pulse Trigger: Trouve les pulsations avec certaines largeurs.

Les quatre modes déclenchement en Déclenchement simple sont respectivement décrits comme suit:

1. Déclenchement par limite

Un déclenchement par limite apparaît à la valeur de limite de déclenchement du signal en entrée. Sélectionner le mode déclenchement par limite pour déclencher lors de la limite inférieure et supérieure.

Le **Menu déclenchement par limite** est indiqué à la *Figure 5-16*.





Figure 5-16 Menu déclenchement par limite

Liste menu Edge:

Menu	Réglages	Instructions
Single Mode	Edge	Régler le type de déclenchement canal vertical sur déclenchement par limite.
Source	CH1 CH2 EXT EXT/5 AC Line	Canal 1 comme signal de déclenchement. Canal 2 comme signal de déclenchement. Déclenchement externe comme signal déclenchement 1/5 du signal déclenchement externe comme signal déclenchement. Ligne d'alimentation AC comme signal déclenchement.
Coupling	AC DC HF LF	Bloquer la composante courant direct. Permettre le passage de toutes les composantes. Bloquer le signal haute fréquence, uniquement passage de la composante basse fréquence. Bloque le signal basse fréquence, uniquement passage de la composante haute fréquence.
Slope		Déclenchement sur limite en augmentation Déclenchement sur limite en diminution
Mode	Auto Normal Single	Acquérir ondulation même en absence déclenchement Acquérir ondulation lors du déclenchement Lors du déclenchement, acquérir une ondulation et puis arrêter
Holdoff	Holdoff Reset	100ns~10s, tourner le bouton M pour régler l'intervalle de temps avant un autre déclenchement. Régler le temps mort comme valeur par défaut (100ns).

2. Déclenchement vidéo

Choisir le déclenchement vidéo sur les champs ou lignes des signaux vidéos standard NTSC, PAL ou SECAM.

Le menu de déclenchement fait référence à la *Figure 5-17*.




Figure 5-17 Menu déclenchement vidéo

Liste menu Video :

MENU	REGLAGES	INSTRUCTIONS
Single Mode	Video	Régler le type de déclenchement canal vertical sur déclenchement vidéo
Source	CH1 CH2 EXT EXT/5	Sélectionner CH1 comme source déclenchement Sélectionner CH2 comme source déclenchement Entrée déclenchement externe 1/5 de la source de déclenchement externe pour augmenter la gamme de niveau
Modu	NTSC PAL SECAM	Sélectionner modulation vidéo
Sync	Line Field Odd Even Line NO.	Synchroniser déclenchement sur ligne vidéo Synchroniser déclenchement sur champ vidéo Synchroniser déclenchement sur champ vidéo quelconque Synchroniser déclenchement sur tout champ Synchroniser déclenchement sur ligne vidéo particulière, tourner le bouton M pour régler le numéro de ligne
Mode Holdoff	Auto Holdoff Reset	Acquérir l'ondulation même en absence de déclenchement 100ns~10s, ajuster le bouton M pour régler l'intervalle de temps avant un autre déclenchement Régler le temps mort à 100ns

3. Déclenchement par pente

Le déclenchement par pente règle l'oscilloscope lors d'un déclenchement de pente positif/négatif dans une durée spécifiée.

Le **Menu déclenchement par pente** est indiqué à la *Figure 5-18*.






Figure 5-18 Menu déclenchement par pente

Liste menu Slope Trigger:

MENU	REGLAGES	INSTRUCTIONS
Single Mode	Slope	Régler le type de déclenchement canal vertical sur déclenchement par pente.
Source	CH1 CH2	Sélectionner CH1 comme source de déclenchement. Sélectionner CH2 comme source de déclenchement.
When		Sélection de la pente
		Régler conditions de la pente; tourner le bouton M pour régler la durée de la pente.
Threshold & SlewRate	High level	Ajuster le bouton M pour régler la limite supérieure de Niveau élevé.
	Low level	Ajuster le bouton M pour régler la limite inférieure de Niveau bas.
	Slew rate	Vitesse de balayage=(Niveau élevé-Niveau bas)/Réglages
Mode	Auto	Acquérir ondulation même en absence déclenchement
	Normal Single	Acquérir ondulation lors du déclenchement Lors du déclenchement, acquérir une ondulation et puis arrêter
Holdoff	Holdoff	100ns~10s, tourner le bouton M pour régler l'intervalle de temps avant un autre déclenchement.
	Reset	Régler le temps mort à 100ns

4. Déclenchement par largeur de pulsation

Le déclenchement par pulsation a lieu en fonction de la largeur de pulsation. Les signaux anormaux peuvent être détectés à travers réglage des conditions de largeur de pulsation.

Le **Menu déclenchement par largeur de pulsation** est indiqué dans la *Figure 5-19*.






Figure 5-19 Menu déclenchement par largeur de pulsation

Liste menu Pulse Width Trigger:

MENU	REGLAGES	INSTRUCTIONS
Single Mode	Pulse	Régler le type de déclenchement canal vertical sur déclenchement par pulsation.
Source	CH1 CH2	Sélectionner CH1 comme source de déclenchement. Sélectionner CH2 comme source de déclenchement.
Coupling	AC	Ne pas permettre à la composante DC de passer.
	DC	Permettre à toutes les composantes de passer.
	HF	Ne pas laisser passer le signal haute fréquence mais uniquement le signal basse fréquence.
	LF	Ne pas laisser passer le signal basse fréquence mais uniquement le signal haute fréquence.
when		Choisir la polarité

		Sélectionner les conditions de largeur de pulsation et ajuster le bouton M pour régler le temps.
Mode	Auto	Acquérir ondulation même en absence déclenchement
Holdoff	Normal	Acquérir ondulation lors du déclenchement
	Single	Lors du déclenchement, acquérir une ondulation et puis arrêter
	Holdoff	100ns~10s, tourner le bouton M pour régler l'intervalle de temps avant un autre déclenchement.
	Reset	Régler le temps mort à 100ns

Déclenchement alterné

Le signal de déclenchement provient de deux canaux verticaux lorsque le déclenchement alterné est activé. Ce mode est utilisé pour observer deux signaux non liés. Vous pouvez choisir des modes de déclenchement différents pour différents canaux. Les options sont les suivantes: edge, video, pulse ou slope.

1. Déclenchement alterné (Mode de déclenchement: Edge)


Le Menu déclenchement alterné (Type déclenchement: Edge) est indiqué à la *Figure 5-20*.



Figure 5-20 Menu déclenchement alterné (Type déclenchement: Edge)

Liste menu déclenchement alterné (Type de déclenchement: Edge):

MENU	REGLAGES	INSTRUCTIONS
Alternate Mode	Edge	Régler le type de déclenchement canal vertical sur déclenchement par limite.
Source	CH1 CH2	Sélectionner CH1 comme source de déclenchement. Sélectionner CH2 comme source de déclenchement.

Couple	AC	Bloquer la composante courant direct.
	DC	Permettre le passage de toutes les composantes.
	HF	Bloquer le signal haute fréquence, uniquement passage de la composante basse fréquence.
	LF	Bloque le signal basse fréquence, uniquement passage de la composante haute fréquence.
Slope		Déclenchement sur limite en augmentation Déclenchement sur limite en diminution
Mode	Auto	Acquérir l'ondulation même en absence de déclenchement
Holdoff	Holdoff	100ns~10s, ajuster le bouton M pour régler l'intervalle de temps avant un autre déclenchement
	Reset	Régler le temps mort à 100ns

2. Déclenchement alterné (Mode de déclenchement: video)

Le menu déclenchement alterné (Type de déclenchement: video) est indiqué dans la Figure 5-21.




Figure 5-21 Menu déclenchement alterné (Type de déclenchement: video)

Liste menu déclenchement alterné (Type de déclenchement: video):

MENU	REGLAGES	INSTRUCTIONS
Alternate Mode	Video	Régler le type de déclenchement canal vertical sur déclenchement par vidéo.
Source	CH1 CH2	Sélectionner CH1 comme source de déclenchement. Sélectionner CH2 comme source de déclenchement.
Modu	NTSC PAL SECAM	Sélectionner modulation vidéo
Sync	Line Field Odd Field Even Field Line NO.	Synchroniser déclenchement sur ligne vidéo Synchroniser déclenchement sur champ vidéo Synchroniser déclenchement sur champ vidéo quelconque Synchroniser déclenchement sur tout champ Synchroniser déclenchement sur ligne vidéo particulière, tourner le bouton M pour régler le numéro de ligne
Mode	Auto Holdoff	Acquérir l'ondulation même en absence de déclenchement 100ns~10s, ajuster le bouton M pour régler l'intervalle de temps avant un autre déclenchement
Holdoff	Reset	Régler le temps mort à 100ns

3. Déclenchement alterné (Mode de déclenchement: Slope)

Le menu déclenchement alterné (Type de déclenchement: Slope) est indiqué dans la Figure 5-22.






Figure 5-22 Menu déclenchement alterné (Type de déclenchement: Slope)

Liste menu déclenchement alterné (Type de déclenchement: Slope):

MENU	REGLAGES	INSTRUCTIONS
Alternate Mode	Slope	Régler le type de déclenchement canal vertical sur déclenchement par pente.
Source	CH1 CH2	Sélectionner CH1 comme source de déclenchement. Sélectionner CH2 comme source de déclenchement.
When		Sélectionner les conditions de la pente
		Régler les conditions de la pente; tourner le bouton M pour régler la durée.
Threshold	High level	Ajuster le bouton M pour régler la limite supérieure de Niveau élevé.
	Low level	Ajuster le bouton M pour régler la limite inférieure de Niveau bas.
	Slew rate	Vitesse de balayage=(Niveau élevé–Niveau bas)/Réglages
Mode Holdoff	Auto	Acquérir l'ondulation même en absence de déclenchement
	Holdoff	100ns~10s, ajuster le bouton M pour régler l'intervalle de temps avant un autre déclenchement
	Reset	Régler le temps mort à 100ns

4. Déclenchement alterné (Mode de déclenchement: Pulse)

Le menu de déclenchement alterné (Type de déclenchement: Pulse) est indiqué dans la Figure 5-23.






Figure 5-23 Menu déclenchement alterné (Type de déclenchement: Pulse)

Liste menu déclenchement alterné (Type de déclenchement: Pulse):

MENU	REGLAGES	INSTRUCTIONS
Alternate Mode	Pulse	Régler le type de déclenchement canal vertical sur déclenchement par pulsation.
Source	CH1 CH2	Sélectionner CH1 comme source de déclenchement. Sélectionner CH2 comme source de déclenchement.
Coupling	AC	Bloquer la composante courant direct.
	DC	Permettre le passage de toutes les composantes.
	HF	Bloquer le signal haute fréquence, uniquement passage de la composante basse fréquence.
	LF	Bloque le signal basse fréquence, uniquement passage de la composante haute fréquence.

	 Polarity	Choisir la polarité
when		Sélectionner les conditions de largeur de pulsation et ajuster le bouton M pour régler le temps..
Mode	Auto	Acquérir l'ondulation même en absence de déclenchement
Holdoff	Holdoff	100ns~10s, ajuster le bouton M pour régler l'intervalle de temps avant un autre déclenchement
	Reset	Régler le temps mort à 100ns

Interprétation des termes.

1. Source: Le déclenchement peut provenir de plusieurs sources: canaux input (CH1, CH2), ligne AC, Ext, Ext/5.

- **Input:** C'est la source de déclenchement la plus souvent utilisée. Le canal fonctionne lorsqu'il est sélectionné comme source de déclenchement, qu'il soit affiché ou non.
- **Décl. Ext:** L'appareil peut être déclenché à partir d'une source tierce lors de l'acquisition des données par CH1 et CH2. Par exemple, pour déclencher à partir d'une horloge externe ou avec un signal depuis une autre partie du circuit de test. Les sources de déclenchement EXT, EXT/5 utilisent le signal de déclenchement externe connecté au connecteur EXT TRIG. Ext utilise le signal directement; il a une gamme de niveau de déclenchement de $-0.6V$ à $+0.6V$. La source de déclenchement EXT/5 atténue le signal par 5X, ce qui étend la gamme de niveau de déclenchement de $-3V$ à $+3V$. Ceci permet à l'oscilloscope de déclencher sur un signal plus large.
- **Ligne AC:** L'alimentation AC peut être utilisée pour afficher des signaux relatifs à la fréquence de ligne d'alimentation, comme le matériel d'éclairage ou les dispositifs d'alimentation. L'oscilloscope est déclenché sur son câble d'alimentation, vous ne devez donc pas entrer un signal de déclenchement AC. Lorsque la ligne AC est sélectionnée comme source de déclenchement, l'oscilloscope règle automatiquement le couplage à DC, il règle le niveau de déclenchement à 0V.

2. Mode de déclenchement:

Le mode de déclenchement détermine comment l'oscilloscope se comporte en absence d'un événement déclencheur. L'oscilloscope dispose de trois modes de déclenchement: Auto, Normal, et Single.

- **Auto:** Ce mode de balayage permet à l'oscilloscope d'acquérir des ondulations même s'il ne détecte pas de déclenchement. S'il n'y a pas de condition de déclenchement lorsque l'oscilloscope est en attente pendant une période spécifique (tel que déterminé par le réglage de la base temps), il se force à se déclencher.
- **Normal:** Le mode normal permet à l'oscilloscope d'acquérir une ondulation

uniquement lorsqu'il est déclenché. S'il n'y a pas de déclenchement, l'oscilloscope reste en attente, et l'ondulation précédente, le cas échéant, reste sur l'écran.

- **Single:** En mode simple, après avoir appuyé sur la touche **Run/Stop**, l'oscilloscope attend le déclenchement. Lors du déclenchement, l'oscilloscope acquiert une ondulation et puis s'arrête.

3. Couplage:

Le couplage de déclenchement détermine quelle partie du signal passe au circuit de déclenchement. Les types de couplage comprennent AC, DC, LF Reject et HF Reject.

- **AC:** Le couplage AC bloque les composantes DC.
- **DC:** Le couplage DC laisse passer les deux composantes AC et DC.
- **LF Reject:** Le couplage de rejet BF bloque la composante DC et atténue tous les signaux avec une fréquence inférieure à 8 kHz.
- **HF Reject:** Le couplage de rejet HF atténue tous les signaux avec une fréquence supérieure à 150 kHz.

4. Holdoff: Le déclenchement à temps mort peut être utilisé pour stabiliser une ondulation. Le temps mort est la période d'attente de l'oscilloscope avant de commencer un nouveau déclenchement. L'oscilloscope ne va pas déclencher tant que le temps mort ne sera pas terminé. Il fournit une possibilité pour l'utilisateur de vérifier le signal en un laps de temps court et aide à vérifier certains signaux complexes, tels que l'ondulation AM, etc.

Comment utiliser le menu fonction

La zone de contrôle du menu fonction comprend 8 boutons de menu fonction: **Measure, Acquire, Utility, Cursor, Autoscale, Save, Display, Help** et 4 boutons à exécution immédiate: **Autoset, Run/Stop, Single, Copy**.

Comment mettre en place le réglage échantillonnage

Appuyer sur le bouton **Acquire** et le menu est s'affiche à l'écran, iniqué dans la *Figure 5-24*.






Figure 5-24 Menu Acqu Mode

La description du **Menu Acqu Mode** est indiquée ci-après:

Menu fonction		Echantillonnage	Description
Sample	Sample		Mode échantillonnage normal.
	Peak detect		Utiliser les échantillons capture maximale et minimale. Trouver les points les plus hauts et les plus bas des intervalles adjacents. Il est utilisé pour la détection de bruit de bourrage et la possibilité de réduire la confusion.
	Average	4, 16, 64, 128	Il est utilisé pour réduire les bruits aléatoires et sans importance, avec un nombre optionnel de moyennes.

La description du **Menu Record Length** est indiquée ci-après:

Menu fonction	Réglage	Description
Length	1000	Choisir la longueur d'enregistrement
	10K	
	100K	
	1M	
	10M	

Changer les réglages **Mode ACQU** et observer la variation de la forme d'ondulation affichée.




Figure 5-25 Mode Peak Detect, sous lequel les bavures de la limite de descente sur l'ondulation rectangle peuvent être détectées et le bruit est fort.




Figure 5-26 Affichage **Mode ACQU** normal dans lequel aucune bavure ne peut être détectée.




Figure 5-27 L'ondulation affichée après que le bruit est éliminé en Mode Average, dans lequel le nombre moyen 16 est réglé.

Comment régler le système d'affichage

Appuyer sur le bouton **Display** et le menu affiché à l'écran est indiqué dans la Figure 5-28.




Figure 5-28 Menu réglage Affichage

La description du **Menu Display Set** est indiqué comme suit:

Menu fonction	Réglages		Description
Type	Dots Vect		Seuls les points d'échantillonnage sont affichés. L'espace entre les points d'échantillonnage adjacents à l'écran est rempli avec la forme vectorielle.
Persist	Time	OFF 1 second 2 seconds 5 seconds Infinity	Tourner le bouton M pour régler la durée de persistance
		Clear	Eliminer la persistance
XY Mode	ON OFF		Allumer la fonction affichage XY; Couper la fonction affichage XY.
Trig Freq	ON OFF		Allumer la Trig Freq; Couper la Trig Freq.
VGA Disp (uniquement pour le modèle avec "V")	ON OFF		Raccorder le port VGA à un écran. S'il est réglé sur ON, l'ondulation sera affichée sur l'écran de l'ordinateur.

Type affichage: Avec le bouton de sélection menu **F1** enfoncé, vous pouvez passer

du type **Vect** à **Dots**. Les différences entre les deux types d'affichage peuvent être observés à travers la comparaison entre la *Figure 5-29* et la *Figure 5-30*.




Figure 5-29 Affichage sous forme vectorielle




Figure 5-30 Affichage sous forme de tirets

Persistence

Lorsque la fonction **Persist** est utilisée, l'effet de persistance d'affichage du tube de l'oscilloscope peut être simulée. La donnée de réserve originale est affichée en couleur plus claire et la nouvelle donnée en couleur brillante. Appuyer sur le bouton **H2**, le menu **Persist** s'affichera à droite de l'écran. Appuyer sur le bouton **F1**, une autre durée de persistance peut être choisie: **OFF**, **1second**, **2second**, **5second** et

Infinity. Lorsque l'option "**Infinity**" est choisie pour la durée de **Persistence**, les points de mesure seront enregistrés jusqu'à ce que la valeur de contrôle soit changée (voir *Figure 5-31*). En appuyant sur le bouton **F2**, la persistance sera supprimée.




Figure 5-31 Affichage persistance infinie

Format XY

Ce format est uniquement applicable au canal 1 et au canal 2. Après avoir sélectionné le format XY, le canal 1 est affiché sur l'axe horizontal et le canal 2 sur l'axe vertical; l'oscilloscope est réglé dans un mode d'échantillonnage sans déclenchement: les données sont affichées comme des points brillants.

Les opérations de tous les boutons de contrôle sont les suivantes:

- Les boutons de **VOLTS/DIV** vertical et de **VERTICAL POSITION** du canal 1 sont utilisés pour régler l'échelle et la position horizontale.
- Les boutons de **VOLTS/DIV** vertical et de **VERTICAL POSITION** du canal 2 sont utilisés pour régler l'échelle et la position en continu.

Les fonctions suivantes ne peuvent pas fonctionner en format XY:

- Forme d'ondulation de référence ou numérique
- Curseur
- Contrôle base de temps
- Contrôle déclenchement
- FFT

Etapes de fonctionnement:

1. Appuyer sur le bouton **Display** et rappeler le Menu **Display Set**.

- Appuyer sur le bouton de sélection menu **H3** pour régler le mode XY **ON**. Le format d'affichage est changé en mode XY (voir *Figure 5-32*).




Figure 5-32 Mode affichage XY

Fréq Décl

C'est une fréquence de déclenchement de 6 digits. La fréquence de déclenchement peut mesurer les fréquences de 2Hz à la largeur de bande totale. Seulement si le canal mesuré a un signal de déclenchement et est en mode **Edge**, il peut mesurer la fréquence correctement. Dans le mode de déclenchement **Single**, il y a une fréquence de déclenchement canal et on ne peut mesurer que la fréquence du canal de déclenchement. Dans le mode de déclenchement **ALT**, il y a deux fréquences de déclenchement canal et on peut mesurer la fréquence des deux canaux. La fréquence de déclenchement est affichée au fond à droite de l'écran.

Pour allumer ou couper la fonction Trig Freq:

- Appuyer sur le bouton **Display**.
- Dans le menu **Display**, appuyer sur le bouton **H4** pour passer de l'affichage écran **ON** ou **OFF**.

Sortie VGA (uniquement pour le modèle avec "V")

Le port VGA peut être raccordé à un écran d'ordinateur. L'image de l'oscilloscope peut être clairement affichée à l'écran.

Pour régler la sortie VGA:

- Appuyer sur le bouton **Display**.
- Dans le menu **Display**, appuyer sur le bouton **H5** pour passer de **ON** à **OFF**.

Comment sauvegarder et rappeler une ondulation

En appuyant sur le bouton **Save**, vous pouvez sauvegarder les ondulations, les réglages ou les images à l'écran. Le menu affiché à l'écran est indiqué dans la *Figure 5-33*.




Figure 5-33 Menu sauvegarde ondulation

La description du **Menu Save Function** est indiquée dans le tableau suivant:

Menu fonction	Réglages	Description
---------------	----------	-------------

	<p>Wave Setting Image Record Cut Wave</p>	<p>Choisir le type de sauvegarde (pour le type d'Enregistrement, voir "<i>Comment couper et rappeler une ondulation</i>")</p> <p>ondulation</p> <p>Pour couper une ondulation entre deux curseurs de temps, générer un fichier avec le suffixe "*.ota", et le sauvegarder dans un dispositif de mémoire externe. Pour rappeler l'ondulation, il faut utiliser AG1022F ou AG2052F fabriqué par OWON pour lire *.ota et rappeler l'ondulation qui a été coupée de l'oscilloscope.</p> <p>Pour couper l'ondulation:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Connecter le disque U à l'oscilloscope de série SDS 2. Appuyer sur Save pour rappeler le menu sauvegarder 3. Appuyer sur la touche H1, le menu type apparaît sur la gauche de l'écran, tourner le bouton M pour choisir Cut Wave pour type. 4. Déplacer le curseur 1 (bouton position zéro CH1) et curseur 2 (bouton position zéro CH2) pour choisir la gamme d'ondulation à couper. 5. Appuyer sur la touche H2, et le clavier de saisie apparaît. Le nom par défaut est la date du système. Tourner le bouton M pour choisir les touches, et appuyer sur le bouton M pour saisir les touches choisies. Choisir et appuyer sur la touche Enter du clavier pour terminer la saisie et enregistrer le fichier avec le nom actuel sur le disque U.
--	---	--




Figure 5-46: Couper ondulation

Lorsque le type est Wave , le menu montre ce qui suit:			
Source	CH1 CH2 Math	Choisir l'ondulation à sauvegarder.	
Object & Show	Object	1~15	Choisir l'adresse où l'ondulation est sauvegardée ou rappelée.
	Show	ON OFF	Rappeler ou fermer l'ondulation enregistrée dans l'adresse objet actuelle. Lorsque c'est ON, si l'adresse de l'objet en cours a été utilisée, l'ondulation enregistrée sera affichée, le numéro d'adresse et l'information relative seront affichés sur le haut à gauche de l'écran; si l'adresse est vide, il affichera "Pas de sauvegarde".
Save		Sauvegarder l'ondulation de la source à l'adresse sélectionnée. Quel que soit le Type de menu de sauvegarde programmé, vous pouvez sauvegarder l'ondulation en appuyant simplement sur le bouton Copy du panneau dans tout interface utilisateur. Le format de stockage est BIN.	
Storage	Internal External	Sauvegarder dans une mémoire interne ou USB. Lorsque External est sélectionné, sauvegarder l'ondulation selon la longueur d'enregistrement en cours (voir " <i>Menu Record Length</i> " à la P43); le nom de fichier est éditable. Le fichier ondulation peut être ouvert par le logiciel d'analyse d'ondulation OWON (sur le CD fourni).	
Lorsque le type est Setting , le menu indique ce qui suit:			
Setting	Setting1 Setting8	L'adresse de réglage	
Save		Sauvegarder le réglage actuel de l'oscilloscope dans la mémoire interne	
Load		Rappeler le réglage depuis l'adresse sélectionnée	
Lorsque le type est Image , le menu indique ce qui suit:			
Save		Sauvegarder l'écran d'affichage en cours. Le fichier ne peut être stocké que sur une clé USB, il faut donc connecter une clé USB au préalable. Le nom de fichier est éditable. Le fichier est conservé en format BMP.	

Sauvegarder et rappeler une ondulation

L'oscilloscope de la série SDS peut enregistrer 15 ondulations, qui peuvent être

affichées en même temps que l'ondulation en cours. L'ondulation enregistrée rappelée ne peut être ajustée.

Pour sauvegarder l'ondulation du CH1 à l'adresse 1, il faut suivre les étapes suivantes:

1. **Saving:** Appuyer sur la touche **H1**, le menu **Type** s'affichera sur la gauche de l'écran, tourner le bouton **M** pour choisir **Wave** pour Type.
2. Appuyer sur la touche **H2** et appuyer sur la touche **F1** pour sélectionner **CH1** comme Source.
3. Appuyer sur la touche **H3** et appuyer sur la touche **F1**, tourner le bouton **M** pour sélectionner **1** comme adresse objet.
4. Appuyer sur la touche **H5** et appuyer sur la touche **F1** pour sélectionner **Internal**.
5. Appuyer sur la touche **H4** pour sauvegarder l'ondulation.
6. **Recalling:** Appuyer sur la touche **H3** et appuyer sur la touche **F1**, tourner le bouton **M** pour sélectionner **1** comme adresse objet. Appuyer sur la touche **F2** pour régler **Show** sur **ON**. L'ondulation enregistrée dans l'adresse s'affichera, le numéro d'adresse et l'information importante en haut à gauche de l'écran.





Figure 5-34 Sauvegarde ondulation

Conseil:

Quel que soit le **Type** du menu de sauvegarde, vous pouvez sauvegarder l'ondulation en appuyant simplement sur la touche **Copy** du panneau de tout interface utilisateur. Si le **Storage** du menu sauvegarde est réglé sur "**External**", il faut insérer une clé USB. Faire référence aux contenus ci-dessous pour installer la clé USB et nommer le fichier à sauvegarder.

Sauvegarder l'image actuellement à l'écran:

L'image à l'écran peut uniquement être conservée sur une clé USB, il faut donc connecter une clé USB à l'appareil.

1. **Installer la clé USB:** Insérer le clé USB dans le "1. **Port Host USB**" de la "Figure 4-3 ". Si une icône  apparaît en haut à droite de l'écran, la clé USB est bien installée. Une fois la clé USB reconnue, vous pouvez formater le disque U selon les méthodes de la P52.
2. Après avoir installé la clé USB, appuyer sur le bouton **Save** du panneau, le menu de sauvegarde est affiché au bas de l'écran.
3. Appuyer sur la touche **H1**, le menu **Type** s'affiche à gauche de l'écran, tourner le bouton **M** pour choisir **Image** pour Type.
4. Appuyer sur la touche **H4**, le clavier de saisie utilisé pour éditer le nom de fichier apparaîtra. Le nom par défaut est la date du système. Tourner le bouton **M** pour choisir les touches; appuyer sur le bouton **M** pour saisir la touche choisie. La longueur du nom de fichier est de maximum 25 caractères. Choisir et appuyer sur la touche **Enter** du clavier pour terminer la saisie et enregistrer le fichier avec le nom actuel.




Figure 5-35 Editer le nom de fichier

Formater le disque U

Format de clé USB supporté: système fichier FAT32, la dimension de l'unité ne peut pas dépasser 4K, dispositif de stockage disque U aussi supporté. Une fois que la clé USB est reconnue, vous pouvez la formater dans le format supporté et essayer à nouveau. Suivre une des deux méthodes suivantes pour formater le disque U.

Utiliser la fonction fournie avec le système pour formater le disque U:

1. Connecter le disque U à l'ordinateur.
2. Cliquer à droite sur **Computer**-> **Manage** pour entrer dans l'interface de gestion de l'ordinateur.
3. Cliquer sur le menu gestion disque et l'information sur le disque U s'affichera sur

le côté droit avec des marques rouges 1 et 2.




Figure 5-36: Gestion disque de l'ordinateur

4. Cliquer à droite sur la zone marquée rouge 1 ou 2, choisir **Format**. Et le système fera apparaître un message d'avertissement, cliquer **Yes**.




Figure 5-37: Avertissement format disque U

5. Régler système fichier FAT32, dimension unité 4096. Cocher "**Perform a quick format**" pour effectuer une formatage rapide. Cliquer sur **OK**, et cliquer ensuite sur **Yes** dans le message d'avertissement.




Figure 5-38: Réglage formatage disque U

6. Processus de formatage




Figure 5-39: Formatage disque U

7. Vérifier si le disque U est FAT32 avec dimension unité de 4096 après formatage.

Utiliser Minitool Partition Wizard dans le CD fourni pour formater

Conseil: Il y a de nombreux outils pour le formatage du disque U sur le marché, considérer uniquement Minitool Partition Wizard pour l'exemple ici.

1. Connecter le disque U à l'ordinateur.
2. Ouvrir le logiciel **Minitool Partition Wizard**.
3. Cliquer sur **Reload Disk** sur le menu à défilement en haut à gauche ou appuyer

sur la clavier F5, et l'information sur le disque U apparaîtra sur le côté droit avec des marques rouges 1 et 2.




Figure 5-40: Rechargement disque

4. Cliquer à droite sur la zone marquée en rouge 1 ou 2, choisir **Format**.




Figure 5-41: Choisir format

5. Régler système fichier FAT32, Cluster size 4096. Cliquer sur **OK**.



Figure 5-42: Réglage format

6. Cliquer sur **Apply** en haut à gauche du menu. Cliquer ensuite sur **Yes** sur le pop-up d'avertissement pour commencer le formatage.



Figure 5-43: Réglage application

7. Processus de formatage




Figure 5-44: Processus de formatage

8. Formatage disque U effectué



Figure 5-45: Formatage effectué

Comment couper et rappeler une ondulation

Pour couper une ondulation entre deux curseurs de temps, générer un fichier avec le suffixe “*.ota”, et le sauvegarder dans un dispositif de mémoire externe. Pour rappeler l’ondulation, il faut utiliser AG1022F ou AG2052F fabriqué par OWON pour lire

*.ota et rappeler l'ondulation qui a été coupée de l'oscilloscope.

Pour couper l'ondulation:

6. Connecter le disque U à l'oscilloscope de série SDS
7. Appuyer sur **Save** pour rappeler le menu sauvegarder
8. Appuyer sur la touche **H1**, le menu type apparaît sur la gauche de l'écran, tourner le bouton M pour choisir **Cut Wave** pour type.
9. Déplacer le curseur 1 (bouton position zéro CH1) et curseur 2 (bouton position zéro CH2) pour choisir la gamme d'ondulation à couper.
10. Appuyer sur la touche **H2**, et le clavier de saisie apparaît. Le nom par défaut est la date du système. Tourner le bouton M pour choisir les touches, et appuyer sur le bouton M pour saisir les touches choisies. Choisir et appuyer sur la touche **Enter** du clavier pour terminer la saisie et enregistrer le fichier avec le nom actuel sur le disque U.





Figure 5-46: Couper ondulation

Pour rappeler l'ondulation:

- (4) **Entrer dans le menu fonctionnement:** Appuyer sur  → **Editable Wform**
 → **SelectWform**. Entrer dans les interfaces suivants:




Figure 5-47: Choisir le dispositif de stockage

- (5) Sélectionner **USBDEVICE**, saisir **Next Level**. Tourner le **bouton** ou appuyer sur les **touches de direction** ◀/▶ pour sélectionner le fichier ondulaton **example.ota** sauvegardé.




Figure 5-48: Choisir le fichier .ota

- (6) Choisir **Recall output**. Et le conseil “Read file successfully” va apparaître sur l’interface.




Figure 5-49: Lecture fichier

Conseils:

1. Normalement, la fréquence, l'amplitude et la déviation de l'ondulation rappelée sont les mêmes que l'ondulation coupée, mais lorsque la fréquence, l'amplitude et la déviation sont en dehors de la gamme limite, les générateurs AG vont alors utiliser le paramètre actuel, ce qui entraîne que l'ondulation rappelée n'est pas totalement la même que l'ondulation coupée.
2. Le nombre maximum de données pour AG1022F ARB est 8192. Lorsque l'ondulation de l'oscilloscope contient un nombre de données supérieur à 8192, AG1022 va compresser les données. Au contraire, si le nombre de données est inférieur à 8192, AG1022F va utiliser une interpolation linéaire.
3. Le nombre maximum de données pour AG2052F ARB est 1000000. Lorsque l'ondulation de l'oscilloscope contient un nombre de données supérieur à 1000000, AG2052F va compresser les données. Au contraire, si le nombre de données est inférieur à 1000000, AG2052F va utiliser une interpolation linéaire.

Comment enregistrer/rappeler les ondulations

La fonction d'enregistrement de l'ondulation peut enregistrer l'ondulation actuelle. Vous pouvez régler l'intervalle entre les enregistrements de 1ms~1000s. Le nombre maximal de schémas arrive à 1000, et vous pouvez obtenir un meilleur effet d'analyse avec la fonction playback et enregistrement. Le moyen de stockage est de deux types: Interne et Externe.

Lorsque le moyen de stockage est Interne, l'enregistrement ondulation contient quatre modes: **OFF**, **Record**, **Playback** et **Storage**.

Lorsque le moyen de stockage est Externe (Voir P63 Menu enregistrement ondulation en externe), l'enregistrement de l'ondulation contient deux modes: **OFF**, **Record**.

Record: Pour enregistrer l'ondulation en fonction de l'intervalle jusqu'à ce qu'il atteigne le réglage de schéma final.

Le menu enregistrement est le suivant:

Menu	Réglages	Instructions
Mode	OFF	Fermer la fonction enregistrement ondulation
	Record	Régler menu enregistrement
	Playback	Régler menu playback
	Storage	Régler menu stockage
Record mode FrameSet	End frame	Tourner le bouton M pour sélectionner le nombre de schémas à enregistrer (1~1000)
	Interval	Tourner le bouton M pour sélectionner l'intervalle entre les schémas enregistrés (1ms~1000s)
Refresh	ON	Faire le refresh ondulation durant l'enregistrement
	OFF	Arrêter le refresh
Operate	Play	Commencer à enregistrer
	Stop	Arrêter l'enregistrement

Note:

Les ondulations des deux canaux 1 et 2 sont enregistrées. Si un canal est coupé durant l'enregistrement, l'ondulation du canal n'est pas valable en mode playback.




Figure 5-50 Enregistrement ondulation

Playback: Fait la lecture de l'ondulation enregistrée ou sauvegardée.

Le menu playback est le suivant:

Menu	Réglages	Instructions
Playback Mode FrameSet	Start frame	Tourner le bouton M pour sélectionner le nombre de schémas à lire (1~1000)
	End frame	Tourner le bouton M pour sélectionner le nombre de schémas finaux à lire (1~1000)
	Cur frame	Tourner le bouton M pour sélectionner le nombre de schémas en cours à lire (1~1000)
	Interval	Tourner le bouton M pour sélectionner l'intervalle entre les schémas lus (1ms~1000s)
Play mode	Loop	Lire l'ondulation en continu
	Once	Lire l'ondulation une seule fois
Operate	Play	Commencer l'enregistrement
	Stop	Arrêter l'enregistrement




Figure 5-51 Lecture ondulation

Storage: Sauvegarde l'ondulation actuelle selon les schémas de démarrage et d'arrêt établis.

Le menu stockage est le suivant:

Menu	Réglages	Instructions
Storage Mode Frame Set	Start frame	Tourner le bouton M pour sélectionner le nombre de schémas de démarrage à sauvegarder (1~1000)
	End frame	Tourner le bouton M pour sélectionner le nombre de schémas finaux à enregistrer (1~1000)
Save		Sauvegarder le fichier enregistrement ondulation dans la mémoire interne
Load		Charger le fichier enregistrement ondulation depuis la mémoire




Figure 5-52 Stockage ondulation

Pour utiliser la fonction d'enregistrement ondulation, procéder comme suit:

- (1) Appuyer sur le bouton **Save**.
- (2) Appuyer sur la touche **H1**, tourner le bouton **M** pour choisir **Record**.
- (3) Appuyer sur la touche **H2**. Dans le menu Mode, appuyer sur la touche **F2** pour choisir **Record**.
- (4) Appuyer sur la touche **H3**. Dans le menu Frame Set, appuyer sur la touche **F1** et tourner le bouton **M** pour régler le schéma final; appuyer sur la touche **F2** et tourner le bouton **M** pour sélectionner l'intervalle entre les schémas enregistrés.
- (5) Appuyer sur la touche **H4**, choisir si faire le refresh de l'ondulation lors de l'enregistrement.
- (6) Appuyer sur la touche **H5** pour commencer l'enregistrement.
- (7) Appuyer sur la touche **H2**. Dans le menu Mode, appuyer sur la touche **F3** pour entrer dans le mode **Playback**. Régler la gamme de schéma et **Playmode**. Appuyer ensuite sur la touche **H5** pour lire.
- (8) Pour sauvegarder l'ondulation enregistrée, appuyer sur la touche **H2**. Dans le menu Mode, appuyer sur la touche **F4** de choisir **Storage**, régler alors la gamme de schémas à enregistrer, appuyer sur la touche **H4** pour sauvegarder.
- (9) Pour charger l'ondulation depuis la mémoire interne, appuyer sur **Load**, et entrer ensuite en mode playback pour analyser l'ondulation.

Lorsque le moyen de stockage est externe, l'enregistrement ondulation contient deux modes: OFF, Record.




Figure 5-53: Menu enregistrement ondulation en externe

Le menu enregistrement en externe est le suivant:

Menu	Réglages	Instructions
Mode	OFF Record	Fermer la fonction enregistrement ondulation Régler menu enregistrement
Record mode FrameSet	End frame	Tourner le bouton M pour sélectionner le nombre de schémas à enregistrer (1~1000)
	Interval	Tourner le bouton M pour sélectionner l'intervalle entre les schémas enregistrés (1ms~1000s)
	Infinity	Enregistrer à l'infini jusqu'à ce que le moyen de stockage soit plein
Refresh	ON OFF	Faire le refresh ondulation durant l'enregistrement Arrêter le refresh
Operate	Play Stop	Commencer à enregistrer Arrêter l'enregistrement

Note:

Les ondulations des deux canaux 1 et 2 sont enregistrées. Si un canal est coupé durant l'enregistrement, l'ondulation du canal n'est pas valable en mode playback.




Figure 5-54: Réglage schéma (Enregistrement en externe)

Pour utiliser l'enregistrement ondulation en externe, procéder comme suit:

1. Appuyer sur le bouton **Save**.
2. Appuyer sur la touche **H1**, tourner le bouton **M** pour choisir **Record**.
3. Appuyer sur la touche **H2**. Dans le menu Mode, appuyer sur la touche **F2** pour choisir **Record**. Appuyer sur la touche **H3** pour choisir **External** comme moyen de stockage.
4. Appuyer sur la touche **H3**. Dans le menu Frame Set, appuyer sur la touche **F1** et tourner le bouton **M** pour régler le schéma final; appuyer sur la touche **F2** et tourner le bouton **M** pour sélectionner l'intervalle entre les schémas enregistrés. Appuyer sur **F3** pour enregistrer l'ondulation en externe à l'infini si nécessaire, et le schéma final fera apparaître "-".
5. Appuyer sur la touche **H4**, choisir si faire le refresh de l'ondulation lors de l'enregistrement.
6. Appuyer sur la touche **H5** pour commencer l'enregistrement.

Connecter le dispositif externe à l'ordinateur et *wave_record_0.bin* est le fichier enregistré. Ouvrir le logiciel, et faire comme suit pour rappeler l'ondulation.

1. Choisir **Communications** → **Auto Player**.
2. Transformer l'enregistrement ondulation depuis l'appareil.
3. Ajouter les fichiers correctement transformés.
4. Régler le mode de lecture et le délai.
5. Cliquer sur le bouton vert dans le coin gauche pour commencer à faire le playback de l'ondulation.




Figure 5-55: Play back ondulation par le logiciel

Comment mettre en place les réglages fonction système auxiliaire

• Config

Appuyer sur la touche **Utility** et tourner le bouton M pour sélectionner **Config** pour aller dans le menu suivant.



Figure 5-56 Menu Configuration

La description du **Menu Configuration** est la suivante:

Menu fonction	Réglages	Description
Language	Chinese English Others	Choisir la langue d'affichage du système opérationnel.
Set Time	Display On	Afficher ou non la date

	Off	
	Hour Min	Régler heure/minute
	Day Month	Régler date/mois
	Year	Régler année
KeyLock		Bloquer toutes les touches. Méthode de déblocage: appuyer sur la touche 50% dans la zone de contrôle déclenchement, appuyer ensuite sur la touche Force , répéter 3 fois.
About		Numéro de version et numéro de série


●Display

Appuyer sur la touche **Utility** et tourner le bouton **M** pour sélectionner **Display** pour aller dans le menu suivant.



Figure 5-57 Menu Display

La description du **Menu Display** est la suivante:

Menu fonction	Réglages	Description
BackLight	0%~100%	Tourner le bouton M pour ajuster la rétro-illumination.
Graticule		Sélectionner le type de grille
Battery	ON OFF	Couper ou allumer l'affichage batterie
Menu Time	5s~50s, OFF	Régler le temps de disparition du menu

●Adjust

Appuyer sur la touche **Utility** et tourner le bouton **M** pour sélectionner **Adjust** pour aller dans le menu suivant.



Figure 5-58 Menu Adjust

La description du **Menu Adjust** est la suivante:

Menu fonction	Réglages	Description
Self Cal		Effectuer la procédure d'auto-calibration.
Default		Revenir aux réglages d'usine.
ProbeCh.		Vérifier si l'atténuation sonde est bonne

Effectuer l'auto-calibration (Self Cal)

La procédure d'auto-calibration peut améliorer la précision de l'oscilloscope à température ambiante à une plus grande mesure. Si le changement de température ambiante est supérieur ou dépasse 5°C, la procédure d'auto-calibration doit être exécutée pour obtenir de plus grands niveaux de précision.

Avant d'effectuer une procédure d'auto-calibration, débrancher la sonde ou le câble et le connecteur d'entrée. Appuyer sur la touche **Utility**. Appuyer ensuite sur la touche **H1** et le menu fonction apparaîtra sur la gauche de l'écran, tourner le bouton **M** pour choisir "**Adjust**", et appuyer ensuite sur la touche **H2** pour choisir "**Self Cal**", pour entrer dans la procédure d'auto-calibration de l'appareil.




Figure 5-59 Auto-Calibration

Probe checking:

Pour vérifier si l'atténuation sonde est correct. Les résultats contiennent 3 circonstances: Overflow compensation, Good compensation, Inadequate compensation. Selon le résultat de vérification, les utilisateurs peuvent ajuster au mieux l'atténuation sonde. Les étapes sont les suivantes:

1. Connecter la sonde au CH1, ajuster l'atténuation sonde au maximum.
2. Appuyer sur le menu **Utility**, appuyer sur la touche **H1** et le menu fonction s'affichera sur la gauche de l'écran, tourner le bouton **M** pour choisir "Adjust", "**ProbeCh.**" apparaît dans le menu du fond;
3. Appuyer sur **H4**, choisir "**ProbeCh.**", des conseils sur la vérification sonde apparaissent à l'écran;
4. Appuyer sur **H4** à nouveau pour commencer la vérification sonde et le résultat à vérifier apparaît après 3s; appuyer sur une autre touche pour quitter.




Figure 5-60 : Vérification sonde

- **Pass/Fail**

La fonction **Pass/Fail** contrôle les modifications des signaux et laisse passer les signaux ok ou non en comparant le signal en entrée qui se trouve dans le masque prédéfini.

Appuyer sur la touche **Utility** et tourner le bouton **M** pour sélectionner **Pass/fail** pour aller dans le menu suivant.




Figure 5-61 Menu Pass/Fail

Menu fonction	Réglages	Description
operate	Enable Operate	Interrupteur d'activation contrôle Interrupteur de fonctionnement contrôle
Output	Pass Fail Beep Stop Info	Le signal testé correspond à la règle Le signal testé ne correspond pas à la règle Bip lorsque la règle est satisfaite Arrêt dès que la règle est satisfaite Contrôle de l'état d'affichage dans le cadre info
Rule	Source Horizontal Vertical Create	Sélectionner source CH1, CH2 ou Math Changer la valeur de tolérance horizontale en tournant le bouton M Changer la valeur de tolérance verticale en tournant le bouton M Utiliser la règle établie comme règle de test

SaveRule	Number Save Load	Choisir une des règles de 1~8 comme nom de règle Cliquer sur Save pour sauvegarder la règle Charger des règles comme règle de test
----------	------------------	--

La description du **Menu Pass/Fail** est la suivante:

Pass/Fail test:

Détecter si le signal en entrée se trouve dans les limites de la règle, s'il dépasse les limites de la règle, il est en "échec"; sinon il "passe". Il peut aussi bloquer ou laisser passer le signal à travers le port de sortie configurable interne. Pour effectuer le test, lire les étapes suivantes:

1. Appuyer sur la touche **Utility**, ensuite sur la touche **H1**, tourner le bouton **M** pour choisir l'option menu **Pass/fail**, le menu Pass/Fail sera affiché au fond.
2. **Enable switch on:** Appuyer sur la touche **H2** pour afficher le menu **Operate**, appuyer ensuite sur la touche **F1** pour régler **Enable** sur **ON**.
3. **Create rule:** Appuyer sur la touche **H4** pour entrer dans le menu réglages **Rule**. Appuyer sur la touche **F1** pour choisir la source; appuyer sur la touche **F2**, tourner le bouton **M** pour régler la tolérance horizontale; appuyer sur la touche **F3**, tourner le bouton **M** pour régler la tolérance verticale; appuyer sur la touche **F4** pour créer la règle.
4. **Set output type:** Appuyer sur la touche **H3** pour entrer dans les réglages option **Output**. Choisir un ou deux des options "**Pass**", "**Fail**" ou "**Beep**". "**Pass**" et "**Fail**" sont des options mutuellement exclusives, qui ne peuvent pas être choisies en même temps. "**Stop**" signifie arrêt une fois que les conditions satisfont vos réglages.
5. **Begin to test:** Appuyer sur la touche **H2**, ensuite sur la touche **F2** pour sélectionner "**Start**", le test va commencer.
6. **Save rule:** Appuyer sur la touche **H5**, ensuite sur la touche **F2** pour sauvegarder les règles, qui peuvent être rappelées dès que nécessaire, appuyer sur la touche **F3** pour rappeler la règle sauvegardée.




Figure 5-62 Test Pass/Fail

Note:

1. Lorsque Pass/Fail est ON, si XY ou FFT est prêt à fonctionner, ensuite Pass/Fail sera fermé; sous le mode de XY ou FFT, Pass/Fail est activé.
2. Sous le mode de Factory, Auto Scale et Auto Set, Pass/Fail sera fermé.
3. Lorsqu'il n'y a plus de règle sauvegardée dans la sauvegarde règle, le conseil affiché sera "NO RULE SAVED".
4. En état d'arrêt, les données apparaissant vont s'arrêter, et lorsque cela reprendra, le nombre de Pass/Fail reprendra depuis le nombre précédent, pas depuis zéro.
5. Lorsque le mode playback ondulation est sur on, Pass/Fail est utilisé pour tester spécialement l'ondulation en playback.

● **Output**

Appuyer sur la touche **Utility** et tourner le bouton **M** pour sélectionner **Output** pour aller dans le menu suivant.



Figure 5-63 Menu Output

La description du **Menu Output** est la suivante:

Menu fonction	Réglages	Description
Type	Trig level Pass/fail	Sortie signal déclenchement de façon synchronisée Sortie Niveau Elevé en cas de Pass , et Niveau Bas en cas de Fail

● **LAN Set**

En utilisant le port LAN, l'oscilloscope peut être raccordé directement à un ordinateur, ou à travers le router pour connecter. Les paramètres réseau peuvent être réglés dans le menu ci-dessous. Faire référence à "Utiliser un port LAN" à la P86 pour les étapes de fonctionnement.

Appuyer sur la touche **Utility** et tourner le bouton **M** pour sélectionner **LAN Set** pour aller dans le menu suivant.



Figure 5-64 Menu réglages LAN

La description du **menu LAN Set** est la suivante:

Menu fonction	Réglages	Description
Set	IP	Appuyer sur la touche F1 pour passer d'un byte à l'autre, tourner le bouton M pour changer la valeur (0~255)
	Port	Tourner le bouton M pour changer la valeur (0~4000)

	Netgate	Appuyer sur la touche F3 pour passer d'un byte à l'autre, tourner le bouton M pour changer la valeur (0~255)
	Phy addr	Appuyer sur la touche F4 pour passer d'un byte à l'autre, tourner le bouton M pour changer la valeur (0~FF)
	Net mask	Appuyer sur la touche F5 pour passer d'un byte à l'autre, tourner le bouton M pour changer la valeur (0~255)
Save set	Sauvegarder les réglages en cours et "faire le reset pour mettre à jour la config"	

- **Signal** (Seul SDS7072(V) a ce menu)

Vous pouvez ajuster les paramètres de signal de "5. Compensation sonde" dans le panneau de contrôle Figure 4-1

Appuyer sur la touche **Utility** et tourner le bouton **M** pour sélectionner le **Signal** pour aller au menu suivant.



Figure 5-65 Menu Signal

La description du **menu Signal** est la suivante:

Menu fonction	Réglages	Description
Set	Frequency	Tourner le bouton M pour changer la valeur (1KHz~100KHz)
	Duty	Tourner le bouton M pour changer la valeur (5%~95%)
	Reset	Régler la fréquence à 1KHz, Régler tâche à 50%

Comment mesurer automatiquement

Appuyer sur la touche **Measure** pour afficher le menu pour les réglages des mesures automatiques.

Les oscilloscopes disposent de 24 paramètres pour la mesure automatique, y compris Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Delay A→B \overrightarrow{f} , Delay A→B \overleftarrow{f} , +Width, -Width, +Duty, -Duty, Cycle rms, Cursor rms, Duty cycle, Phase.

Le menu est montré dans la *Figure 5-66*.




Figure 5-66 Menu mesure

Le menu "Mesures automatiques" est décrit dans le tableau suivant:

Menu fonction	Réglages	Description	
Add	Type	Appuyer sur F1, montrer les types de mesure	
	Source	CH1	Sélectionner la source
		CH2	
	Show all	Montrer toutes les mesures à l'écran	
Add		Ajouter les types de mesure sélectionnés (indiqué au fond à gauche, vous ne pouvez ajouter que 8 types au maximum)	
Remove	Remove all	Eliminer toutes les mesures	
	Type	Tourner le bouton M , sélectionner les types à effacer.	
	Remove	Eliminer le type de mesure choisie	

Mesure

Les valeurs mesurées peuvent être détectées sur chaque canal simultanément. On ne peut faire la mesure que si le canal d'ondulation est sur ON. La mesure automatique ne peut pas se faire dans les situations suivantes: 1) Sur une ondulation sauvegardée. 2) Sur une ondulation mathématique. 3) Sur le format XY. 4) Sur le format Scan.

Mesurer la fréquence, la tension pic à pic du canal CH1 et la moyenne, le RMS du canal CH2, en suivant ces étapes:

1. Appuyer sur la touche **Measure** pour faire apparaître le menu fonction mesure automatique.
2. Appuyer sur la touche **H1** pour afficher le menu **Add**.

3. Appuyer sur la touche **F2** et choisir **CH1** comme source.
4. Appuyer sur la touche **F1**, les éléments type s'affichent sur la gauche de l'écran, et tourner le bouton **M** pour choisir **Period**.
5. Appuyer sur la touche **F4**, les options période supplémentaires sont ajoutées.
6. Appuyer sur la touche **F1** à nouveau, les éléments type s'affichent sur la gauche de l'écran, et tourner le bouton **M** pour choisir **Freq**.
7. Appuyer sur la touche **F4**, les fréquences supplémentaires sont ajoutées, réglage CH1 terminé.
8. Appuyer sur la touche **F2** et choisir **CH2** comme source.
9. Appuyer sur la touche **F1**, les éléments type s'affichent sur la gauche de l'écran, et tourner le bouton **M** pour choisir **Mean**.
10. Appuyer sur la touche **F4**, la Moyenne supplémentaire est ajoutée.
11. Appuyer sur la touche **F1**, les éléments type s'affichent sur la gauche de l'écran, et tourner le bouton **M** pour choisir **PK-PK**.
12. Appuyer sur la touche **F4**, les PK-PK supplémentaires sont ajoutées, réglage CH2 terminé.

La valeur mesurée sera automatiquement affichée au fond à gauche de l'écran (voir *Figure 5-67*).




Figure 5-67 mesure automatique

La mesure automatique des paramètres de voltage

Les oscilloscopes série SDS ont une mesure automatique de voltage comprenant Vpp, Vmax, Vmin, Vavg, Vamp, Vrms, Vtop, Vbase, Overshoot et Preshoot, Cycle rms, Cursor rms. La *Figure 5-68* ci-dessous montre une pulsation avec quelques points de mesure du voltage.




Figure 5-68

Vpp: Voltage pic à pic.

Vmax: Amplitude maximale. La tension de pic la plus positive mesurée sur toute l'ondulation.

Vmin: Amplitude minimale. La tension de pic la plus négative mesurée sur toute l'ondulation.

Vamp: Voltage entre Vtop et Vbase d'une ondulation.

Vtop: Voltage du plateau supérieur de l'ondulation, utile pour les ondulations carrées/à pulsation.

Vbase: Voltage du plateau inférieur de l'ondulation, utile pour les ondulations carrées/à pulsation.

Overshoot: Défini comme $(V_{max}-V_{top})/V_{amp}$, utile pour les ondulations carrées et à pulsation.

Preshoot: Défini comme $(V_{min}-V_{base})/V_{amp}$, utile pour les ondulations carrées et à pulsation.

Average: La moyenne arithmétique de l'ondulation toute entière.

Vrms: La vraie racine carrée moyenne du voltage de l'ondulation toute entière.

Cycle rms: La vraie racine carrée du voltage sur la première période entière de l'ondulation.

Cursor rms: La vraie racine carrée du voltage sur le rang de deux curseurs.

La mesure automatique des paramètres de temps

Les oscilloscopes série SDS ont des mesures automatiques des paramètres de temps, comprenant Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, Delay 1→2 \mathcal{F} , Delay 1→2 \mathcal{T} , +Duty and -Duty, Duty cycle.

La Figure 5-69 montre une pulsation avec quelques points de mesure du temps.




Figure 5-69

Rise Time: Temps que met la limite en montée de la première pulsation de l'ondulation pour augmenter de 10% à 90% de son amplitude.

Fall Time: Temps que met la limite en descente de la première pulsation de l'ondulation pour diminuer de 90% à 10% de son amplitude.

+Width: La largeur de la première pulsation positive dans les points d'amplitude 50%.

-Width: La largeur de la première pulsation négative dans les points d'amplitude 50%.

Delay 1→2 \uparrow : Le délai entre deux canaux à la limite en montée.

Delay 1→2 \downarrow : Le délai entre deux canaux à la limite en descente.

+Duty: Cycle +Duty, défini comme +Width/Period.

-Duty: Cycle -Duty, défini comme -Width/Period.

Duty cycle: Défini comme (La largeur de la pulsation positive)/(Période entière)

La différence de phase de deux canaux:

Phase: Comparer la limite en montée de CH1 et CH2, calculer la différence de phase des deux canaux.

Différence de phase = [(Délai entre les canaux à la limite en montée)*PI]/Période.

Comment mesurer avec des curseurs

Appuyer sur la touche **Cursor** pour afficher le menu fonction mesure curseur (**CURS MEAS**) à l'écran.

La mesure curseur pour le mode normal:

La mesure curseur comprend la **Mesure Voltage** et la **Mesure Temps** en mode

normal, indiqué dans la *Figure 5-70*.



Figure 5-70 Menu Mesure curseur

La description du **menu mesure curseur** est indiquée dans le tableau suivant:

Menu fonction	Réglages	Description
Type	OFF	Couper la mesure curseur.
	Voltage	Afficher le curseur mesure voltage et le menu.
Source	Time	Afficher le curseur mesure temps et le menu.
	CH1	Afficher le canal en générant l'ondulation à laquelle la mesure curseur sera appliquée.
	CH2	

Lorsque l'on effectue la mesure curseur, la position du curseur 1 peut être ajustée avec le bouton **VERTICAL POSITION** du canal 1, et celle du curseur 2 peut être ajustée avec le bouton **VERTICAL POSITION** du canal 2.

Réaliser les étapes de fonctionnement suivantes pour la mesure curseur voltage du canal CH1:

1. Appuyer sur **Cursor** et ouvrir le menu Cursor Measure.
2. Appuyer sur la touche **H2** et choisir **CH1** comme **Source**.
3. Appuyer sur la touche **H1**, le menu **Type** apparaît à droite de l'écran. Appuyer ensuite sur la touche **F2** pour choisir **Voltage** pour Type, avec deux lignes pointillées mauves affichées dans la direction horizontale de l'écran, qui indiquent curseur 1 et curseur 2.
4. Selon l'ondulation mesurée, ajuster les positions du curseur 1 et du curseur 2 en tournant le bouton **VERTICAL POSITION** de CH1 et CH2. La fenêtre d'augmentation du curseur en bas à gauche de l'ondulation montre la valeur absolue de la valeur D du curseur 1 et du curseur 2 et la position actuelle des deux curseurs (voir *Figure 5-71*).




Figure 5-71 Ondulation de la mesure curseur voltage

Suivre les étapes suivantes pour la mesure curseur du temps du canal CH1:

1. Appuyer sur **Cursor** et ouvrir le menu Cursor Measure.
2. Appuyer sur la touche **H2** et choisir **CH1** comme **Source**.
3. Appuyer sur la touche **H1**, le menu **Type** apparaît à droite de l'écran. Appuyer ensuite sur la touche **F3** pour choisir **Voltage** pour Type, avec deux lignes pointillées mauves affichées dans la direction horizontale de l'écran, qui indiquent curseur 1 et curseur 2.
4. Selon l'ondulation mesurée, ajuster les positions du curseur 1 et du curseur 2 en tournant le bouton **VERTICAL POSITION** de CH1 et CH2. La fenêtre d'augmentation du curseur en bas à gauche de l'ondulation montre la différence absolue, la fréquence et le temps actuel des deux curseurs.




Figure 5-72 Ondulation de la mesure curseur temps

La mesure curseur pour le mode FFT:

Appuyer sur la touche **Cursor** pour afficher le menu fonction mesure curseur (CURS MEAS) à l'écran, qui inclut la mesure **Vamp** et la mesure **Freq** en mode FFT, indiqué dans la Figure 5-73.



Figure 5-73 Menu CURS MEAS

La description du menu mesure curseur est indiquée dans le tableau suivant:

Menu fonction	Réglages	Description
Type	OFF Vamp Freq	Couper la mesure curseur. Afficher la mesure curseur Vamp et le menu. Afficher la mesure curseur Freq et le menu.

Source	Math FFT	Afficher le canal pour la mesure curseur.
--------	----------	---

Lorsque l'on effectue la mesure curseur, la position du curseur 1 peut être ajustée avec le bouton **VERTICAL POSITION** du canal 1, et celle du curseur 2 peut être ajustée avec le bouton **VERTICAL POSITION** du canal 2.

Réaliser les étapes de fonctionnement suivantes pour la mesure curseur Vamp:

1. Appuyer sur **Cursor** et ouvrir le menu Cursor Measure.
2. Appuyer sur la touche **H1**, le menu **Type** apparaît à droite de l'écran. Appuyer ensuite sur la touche **F2** pour choisir **Vamp** pour Type, avec deux lignes pointillées mauves affichées dans la direction horizontale de l'écran, qui indiquent curseur 1 et curseur 2.
3. Selon l'ondulation mesurée, ajuster les positions du curseur 1 et du curseur 2 en tournant le bouton **VERTICAL POSITION** de CH1 et CH2. La fenêtre d'augmentation du curseur en bas à gauche de l'ondulation montre la valeur absolue de la différence d'amplitude des deux curseurs et la position actuelle.




Figure 5-74 Ondulation de la mesure curseur Vamp

Réaliser les étapes de fonctionnement suivantes pour la mesure curseur Freq:

1. Appuyer sur **Cursor** et ouvrir le menu Cursor Measure.
2. Appuyer sur la touche **H1**, le menu **Type** apparaît à droite de l'écran. Appuyer ensuite sur la touche **F3** pour choisir **Freq** pour Type, avec deux lignes pointillées mauves affichées dans la direction horizontale de l'écran, qui indiquent curseur 1 et curseur 2.
3. Selon l'ondulation mesurée, ajuster les positions du curseur 1 et du curseur 2 en tournant le bouton **VERTICAL POSITION** de CH1 et CH2. La fenêtre

d'augmentation du curseur en bas à gauche de l'ondulation montre la valeur absolue de la différence d'amplitude des deux curseurs et la position actuelle (voir Figure 5-75).




Figure 5-75 Ondulation de la mesure curseur Freq

Comment utiliser l'Autoscale

Il s'agit d'une fonction très utile pour les utilisateurs peu expérimentés permettant d'effectuer un test simple et rapide du signal en entrée. La fonction s'applique automatiquement à des signaux de follow up même si les signaux changent à chaque fois. L'Autoscale permet à l'appareil de régler automatiquement le mode de déclenchement, la division du voltage et l'échelle de temps selon le type, l'amplitude et la fréquence des signaux.











Figure 5-76 Menu Autoscale

Le menu est le suivant:

Menu fonction	Réglages	Instruction
Autoscale	ON OFF	Allumer Autoscale. Couper Autoscale.
Mode	  	Contrôler et ajuster les réglages verticaux et horizontaux. Contrôler et ajuster uniquement l'échelle horizontale. Contrôler et ajuster uniquement l'échelle verticale.
Wave	 	Afficher ondulations multi-périodes. Afficher uniquement une ou deux périodes.

Si vous souhaitez mesurer le signal des deux canaux, faire comme suit:

1. Appuyer sur la touche **Autoscale**, le menu fonction apparaît.
2. Appuyer sur **H1** pour choisir ON.
3. Appuyer sur **H2** et choisir  pour élément **Mode**.
4. Appuyer sur **H3** et choisir  pour élément **Wave**.

L'ondulation apparaît alors à l'écran, comme indiqué dans la *Figure 5-77*.




Figure 5-77 Autoscale ondulations horizontales-verticales multi-périodes

Note:

1. En entrant dans la fonction Autoscale, le symbole \odot ,A clignote en haut à gauche de l'écran toutes les 0.5 second.
2. Dans le mode Autoscale, l'oscilloscope peut auto-estimer le "Type de déclenchement" (Simple et alterné) et le "Mode" (Limite, Vidéo). A ce stade, le

menu déclenchement n'est pas disponible.

3. Dans le mode état XY et STOP, appuyer sur **Autoset** pour entrer dans Autoscale, DSO passe au mode YT et déclenchement AUTO.
4. Dans le mode Autoscale, DSO est toujours réglé en couplage DC avec déclenchement AUTO. Dans ce cas, les réglages de déclenchement ou couplage n'ont pas d'effet.
5. En mode Autoscale, si l'on ajuste la position verticale, la division de voltage, le niveau de déclenchement ou l'échelle de temps de CH1 ou CH2, l'oscilloscope coupe la fonction Autoscale. Pour rétablir Autoscale, appuyer sur **Autoset**.
6. Couper le sous-menu du menu Autoscale, l'Autoscale est coupé et s'allume lorsque le sous-menu entre dans en fonction.
7. En cas de déclenchement vidéo, l'échelle de temps horizontale est 50us. Si un des canaux montre un signal de limite, l'autre canal montre la vidéo une, l'échelle de temps fait référence à 50us avec vidéo une comme standard.
8. Lorsque l'Autoscale fonctionne, les réglages ci-dessous devront être forcés:
 - (1) Le DSO va passer d'une base de temps non principale à une base de temps principale.
 - (2) Le DSO va passer du mode détection pic s'il est en mode Moyenne.

Comment utiliser l'assistance incluse

1. Appuyer sur la touche **Help**, le catalogue apparaît à l'écran.
2. Appuyer sur **H1** ou **H2** pour choisir l'argument d'assistance, ou tourner simplement le bouton M pour choisir.
3. Appuyer sur **H3** pour voir les détails des arguments, ou appuyer simplement sur le bouton M.
4. Appuyer sur **H5** pour sortir de l'aide ou pour faire d'autres opérations.

Comment utiliser les boutons d'exécution

Les boutons d'exécution comprennent **Autoset, Run/Stop, Single, Copy**.

Autoset

C'est une façon très rapide et pratique d'appliquer un ensemble de fonctions pré-réglées au signal en entrée, et d'afficher la meilleure vue possible de l'ondulation d'un signal et aussi d'obtenir des mesures pour l'utilisateur.

Les détails des fonctions appliquées au signal lors de l'utilisation de **Autoset** sont indiqués dans le tableau suivant:

Eléments fonction	Réglages
Mode acquisition	Actuel
Couplage vertical	DC
Echelle verticale	Ajuster la division propre
Largeur de bande	Totale
Niveau horizontal	Milieu
Echelle horizontale	Ajuster la division propre

Type déclenchement	Actuel
Source déclenchement	Montrer nombre minimal de canaux.
Couplage déclenchement	Actuel
Pente déclenchement	Actuel
Niveau déclenchement	Réglage point central
Mode de déclenchement	Auto
Format affichage	YT

Appréciation type d'ondulation par Autoset

Cinq sortes de types: Sine, Square, video signal, DC level, Unknown signal.

Menu comme suit:

Sine: (Multi-period, Single-period, FFT, Cancel Autoset)



Square: (Multi-period, Single-period, Rising Edge, Falling Edge, Cancel Autoset)



Video signal:



DC level, Unknown signal:



Description de certaines icônes:

- Multi-period: Pour afficher plusieurs périodes
- Single-period: Pour afficher une seule période
- FFT: Passer en mode FFT
- Rising Edge: Afficher la limite en montée d'une ondulation carrée
- Falling Edge: Afficher la limite en descente d'une ondulation carrée
- Cancel Autoset : Revenir à l'affichage du menu supérieur et à l'information ondulation

Run/Stop: Activer ou désactiver l'échantillonnage des signaux en entrée.

Notice: Lorsqu'il n'y a pas d'échantillonnage en état STOP, la division verticale et la base de temps horizontale de l'ondulation peuvent toujours être ajustés dans une certaine gamme, en d'autres mots, le signal peut être étendu dans la direction horizontale ou verticale. Lorsque la base de temps horizontale est $\leq 50\text{ms}$, la base de temps horizontale peut être étendue à 4 divisions vers le bas.

Single: En appuyant sur cette touche, vous pouvez régler le mode de déclenchement directement en simple, ainsi lorsque le déclenchement survient, il acquiert une ondulation et puis il s'arrête.

Copy: Vous pouvez sauvegarder l'ondulation en appuyant simplement sur le bouton **Copy** du panneau de tout interface. La source d'ondulation et le lieu de stockage seront ceux des réglages du menu fonction **Save** lorsque le Type est **Wave**. Pour plus de détails, veuillez consulter "*Menu Save Function*" à la P49.

6. Communication avec l'ordinateur

L'oscilloscope à stockage numérique série SDS supporte les communications avec un ordinateur à travers port USB, LAN ou COM. Vous pouvez utiliser le logiciel de communication de l'oscilloscope pour stocker, analyser, afficher les données et pour le contrôle à distance.

Voici comment raccorder à l'ordinateur. Tout d'abord, installer le logiciel de communication de l'oscilloscope du CD fourni. Il faut ensuite choisir parmi plusieurs possibilités de raccordement.

Utiliser un port USB

- (1) **Connexion:** Utiliser un câble de données USB pour raccorder le **port du dispositif USB** dans le panneau droit de l'oscilloscope au port USB d'un ordinateur.
- (2) **Installer le driver:** Faire fonctionner le logiciel de communication de l'oscilloscope sur l'ordinateur, appuyer sur F1 pour ouvrir le document d'aide. Suivre les étapes du titre "**I. Connexion dispositif**" dans ce document pour installer le driver.
- (3) **Réglage port du logiciel:** Faire fonctionner le logiciel de l'oscilloscope; cliquer sur "Communications" dans la barre de menu, choisir "Ports-Settings", dans le dialogue réglage, choisir "Connect using" comme "USB". Après avoir connecté correctement, l'information de connexion dans le fond en bas à droite du logiciel devient verte.




Figure 6-1: Connexion avec un ordinateur à travers port USB

Utiliser un port LAN

Connexion directe

- (1) **Connexion.** Raccorder le câble LAN au port LAN sur le côté du panneau de l'oscilloscope; raccorder l'autre extrémité à l'interface LAN de l'ordinateur.
- (2) **Régler les paramètres réseau de l'ordinateur.** Comme l'oscilloscope ne peut pas obtenir une adresse IP de façon automatique, vous devez assigner une adresse IP statique. Ici nous avons établi l'adresse IP à 192.168.1.71.




Figure 6-2 Régler les paramètres réseau de l'ordinateur

- (3) **Régler les paramètres réseau du logiciel de l'oscilloscope OWON.** Faire fonctionner le logiciel sur l'ordinateur; choisissez "Ports-settings" de l'élément menu "Communications". Régler "Connect using" sur LAN. Pour l'IP, les trois premiers bytes sont identiques à ceux de l'IP dans l'étape (2), le dernier byte doit être différent. Ici, nous l'avons établi à 192.168.1.72. La gamme de la valeur de port est 0~4000, mais le port qui est en dessous de 2000 est toujours utilisé, il est donc suggéré de régler la valeur au-dessus de 2000. Ici, nous l'avons réglé à 3000.




Figure 6-3 Régler les paramètres réseau du logiciel de l'oscilloscope OWON

- (4) **Régler les paramètres réseau de l'oscilloscope.** Dans l'oscilloscope, appuyer sur la touche **Utility** et appuyer sur la touche **H1**, tourner le bouton **M** pour sélectionner **LAN Set**; appuyer sur la touche **H2**, le menu réglage est affiché sur la droite. Régler l'**IP** et le **Port** à la même valeur que les "Ports-settings" dans le logiciel à l'étape (3). Appuyer sur la touche **H3** pour sélectionner "**Save set**", cela fait le "reset pour mettre à jour la config". Après avoir fait le reset de l'oscilloscope, si vous obtenez des données normalement dans le logiciel de l'oscilloscope, la connexion est réussie.




Figure 6-4 Régler les paramètres réseau de l'oscilloscope

Connecter à travers un router

- (1) **Connexion.** Utiliser un câble LAN pour raccorder l'oscilloscope avec un router, le port LAN de l'oscilloscope se trouve sur le côté droit du panneau; l'ordinateur devrait être connecté aussi au router.

- (2) **Régler les paramètres de réseau de l'ordinateur.** Comme l'oscilloscope ne peut pas obtenir une adresse IP de façon automatique, vous devez assigner une adresse IP statique. Le gateway par défaut et le Subnet mask doivent être établis en fonction du router. Ici, nous avons établi l'adresse IP à 192.168.1.71, le Subnet mask est 255.255.255.0, le gateway par défaut est 192.168.1.1.




Figure 6-5 Régler les paramètre réseau de l'ordinateur

- (3) **Régler les paramètres réseau du logiciel de l'oscilloscope OWON.** Faire fonctionner le logiciel sur l'ordinateur; choisissez "Ports-settings" de l'élément menu "Communications". Régler "Connect using" sur LAN. Pour l'IP, les trois premiers bytes sont identiques à ceux de l'IP dans l'étape (2), le dernier byte doit être différent. Ici, nous l'avons établi à 192.168.1.72. La gamme de la valeur de port est 0~4000, mais le port qui est en dessous de 2000 est toujours utilisé, il est donc suggéré de régler la valeur au-dessus de 2000. Ici, nous l'avons réglé à 3000.




Figure 6-6 Régler les paramètres réseau du logiciel de l'oscilloscope OWON

- (4) **Régler les paramètres réseau de l'oscilloscope.** Dans l'oscilloscope, appuyer sur la touche **Utility** et appuyer sur la touche **H1**, tourner le bouton **M** pour sélectionner **LAN Set**; appuyer sur la touche **H2**, le menu réglage est affiché sur la droite. Régler l'**IP** et le **Port** à la même valeur que les "Ports-settings" dans le logiciel à l'étape (3). Le Netgate et le Net mask doivent être réglés en fonction du router Appuyer sur la touche **H3** pour sélectionner "**Save set**", cela fait le "reset pour mettre à jour la config". Après avoir fait le reset de l'oscilloscope, si vous obtenez des données normalement dans le logiciel de l'oscilloscope, la connexion est réussie.




Figure 6-7 Régler les paramètres réseau de l'oscilloscope

Utiliser un port COM

- (1) **Connexion.** Utiliser un cale de données pour raccorder le **port COM** dans le panneau de droite de l'oscilloscope au port COM de l'ordinateur.

- (2) **Réglages port de l'ordinateur:** Faire fonctionner le logiciel de l'oscilloscope; cliquer sur "Communications" dans la barre de menu, choisir "Ports-Settings" dans le dialogue réglages et choisir "Connect using" en tant que COM.

Pour apprendre à utiliser le logiciel, vous pouvez appuyer sur F1 dans le logiciel pour ouvrir un document d'aide.

7. Démonstration

Exemple 1: Mesure d'un signal simple

Le but de cet exemple est d'afficher un signal inconnu dans le circuit et de mesurer la fréquence et le voltage pic à pic du signal.

1. Effectuer les opérations suivantes pour l'affichage rapide de ce signal:

- (1) Régler le coefficient d'atténuation sonde du menu à **10X** et celui de l'interrupteur de la sonde sur **10X** (voir "*Comment régler le coefficient d'atténuation de la sonde*" à la P14).
- (2) Raccorder la sonde du **Canal 1** au point de mesure du circuit.
- (3) Appuyer sur la touche **Autoset**.

L'oscilloscope va effectuer l'**Autoset** pour optimiser l'ondulation, sur la base de laquelle vous pourrez ensuite régler les divisions verticale et horizontale jusqu'à ce que l'ondulation rencontre vos critères.

2. Réaliser une mesure automatique

L'oscilloscope peut mesurer la plupart des signaux de façon automatique. Pour mesurer la période et la fréquence du Canal 1 et la moyenne et le voltage pic à pic du Canal 2, suivre les étapes suivantes:

- (1) Appuyer sur la touche **Measure** pour activer le menu fonction mesure.
- (2) Appuyer sur la touche **H1** pour afficher le menu Add.
- (3) Appuyer sur la touche **F2** pour choisir **CH1** comme source.
- (4) Appuyer sur la touche **F1**, les éléments type vont apparaître sur la gauche de l'écran et tourner le bouton **M** pour choisir **Period**.
- (5) Appuyer sur la touche **F4**, la mesure de la période sera ajoutée.
- (6) Appuyer sur la touche **F1** à nouveau, les éléments type apparaissent sur la gauche de l'écran et tourner le bouton **M** pour choisir **Freq**.
- (7) Appuyer sur la touche **F4**, la mesure de la fréquence sera ajoutée, fin du réglage du canal 1.
- (8) Appuyer sur la touche **F2** pour choisir **CH2** comme source.
- (9) Appuyer sur la touche **F1**, les éléments type vont apparaître sur la gauche de l'écran et tourner le bouton **M** pour choisir **Mean**.
- (10) Appuyer sur la touche **F4**, la mesure moyenne sera ajoutée.
- (11) Appuyer sur la touche **F1**, les éléments type vont apparaître sur la gauche de l'écran et tourner le bouton **M** pour choisir **PK-PK**.
- (12) Appuyer sur la touche **F4**, la mesure de voltage pic à pic sera ajoutée, fin des réglages du canal 2.

Ensuite, la période, la fréquence, la moyenne et le voltage pic à pic seront affichés en bas à gauche de l'écran et changent périodiquement (voir *Figure 7-1*).




Figure 7-1 Mesure fréquence et valeur pic à pic pour un signal donné

Exemple 2: Gain d'un amplificateur dans un circuit de mesure

Le but de cet exemple est de travailler avec le gain d'un amplificateur dans un circuit de mesure. Il faut d'abord utiliser l'oscilloscope pour mesurer l'amplitude du signal d'entrée et du signal de sortie du circuit, ensuite travailler avec le gain en utilisant des formules données.

Régler le coefficient d'atténuation sonde du menu sur **10X** et celui de l'interrupteur de la sonde sur **10X** (voir "*Comment régler le coefficient d'atténuation de la sonde*" à la P14).

Raccorder le canal CH1 de l'oscilloscope à l'extrémité d'entrée signal du circuit et le canal CH2 à l'extrémité de sortie.

Étapes de fonctionnement:

- (1) Appuyer sur la touche **Autoset** et l'oscilloscope ajustera automatiquement les ondulations des deux canaux dans l'état d'affichage propre.
- (2) Appuyer sur la touche **Measure** pour afficher le menu Measure.
- (3) Appuyer sur la touche **H1**.
- (4) Appuyer sur la touche **F2** et choisir **CH1**.
- (5) Appuyer sur la touche **F1** et tourner le bouton **M** pour choisir **PK-PK**.
- (6) Appuyer sur la touche **F2** et choisir **CH2**.

- (7) Appuyer sur la touche **F1** à nouveau et tourner le bouton **M** pour choisir **PK-PK**.
- (8) Lire les voltages pic à pic du Canal 1 et du Canal 2 depuis le fond à gauche de l'écran (voir *Figure 7-2*).
- (9) Calculer le gain de l'amplificateur avec les formules suivantes.

$$\text{Gain} = \text{Signal sortie} / \text{Signal entrée}$$

$$\text{Gain (db)} = 20 \times \log(\text{gain})$$





Figure 7-2 Ondulation de la mesure du gain

Exemple 3: Capturer un signal simple

Il est assez facile d'utiliser l'oscilloscope numérique pour capturer un signal non périodique, tel qu'une pulsation et un bruit, etc. Mais le problème le plus courant est de savoir comment programmer un déclenchement si vous n'avez pas de connaissances du signal? Par exemple, si la pulsation est le signal logique d'un niveau TTL, le niveau de déclenchement doit être réglé à 2 volts et la limite de déclenchement doit être réglée comme déclenchement par limite en montée. Grâce aux nombreuses fonctions supportées par notre oscilloscope, l'utilisateur peut résoudre ce problème en prenant une approche facile. Tout d'abord pour effectuer votre test en utilisant un déclenchement automatique pour trouver le niveau de déclenchement le plus proche et le type de déclenchement, ceci aide l'utilisateur à faire de petits ajustements pour atteindre le niveau et le mode de déclenchement propre. Voici comment faire.

Les étapes sont les suivantes:

- (1) Régler le coefficient d'atténuation sonde du menu sur 10X et celui de l'interrupteur de la sonde sur 10X (voir "*Comment régler le coefficient d'atténuation de la sonde*" à la P14).

- (2) Ajuster les boutons **VOLTS/DIV** et **SEC/DIV** pour régler les gammes horizontale et verticale pour le signal à observer.
- (3) Appuyer sur la touche **Acquire** pour afficher le menu Acquire.
- (4) Appuyer sur la touche **H1** pour afficher le menu Acquire Mode.
- (5) Appuyer sur la touche **F2** pour choisir **Peak detect**.
- (6) Appuyer sur la touche **Trigger Menu** pour afficher le menu Trigger.
- (7) Appuyer sur la touche **H1** pour afficher le menu Type de déclenchement.
- (8) Appuyer sur la touche **F1** pour choisir **Single** comme type.
- (9) Tourner le bouton **M** pour choisir **Edge** comme mode.
- (10) Appuyer sur la touche **H2** pour afficher le menu **Source**.
- (11) Appuyer sur la touche **F1** pour choisir **CH1** comme source.
- (12) Appuyer sur la touche **H3** pour afficher le menu Coupling; appuyer sur la touche **F2** pour choisir **DC** comme Coupling.
- (13) Appuyer sur la touche **H4** pour choisir  (montée) comme Slope.
- (14) Tourner le bouton **TRIG LEVEL** et ajuster le niveau de déclenchement à environ 50% du signal à mesurer.
- (15) Vérifier l'indicateur d'état de déclenchement sur le dessus de l'écran, si ce n'est pas Ready, appuyer le bouton **Run/Stop** vers le bas et commencer à acquérir, attendre que le déclenchement se produise. Si un signal atteint le niveau de déclenchement réglé, il y aura un échantillonnage qui s'affichera ensuite à l'écran. En utilisant cette approche, on peut plus facilement capturer une pulsation au hasard. Par exemple, si vous voulez trouver un bruit de forte amplitude, régler le niveau de déclenchement à une valeur légèrement supérieure que le niveau moyen du signal, appuyer sur la touche **Run/Stop** et attendre un déclenchement. Si un bruit commence, l'appareil va déclencher automatiquement et enregistrer l'ondulation durant la période autour du temps de déclenchement. En tournant le bouton **HORIZONTAL POSITION** dans la zone de contrôle horizontale sur le panneau, vous pouvez changer la position de déclenchement horizontale pour obtenir un délai négatif, pour une observation facilitée de l'ondulation avant que le bruit n'apparaisse (voir *Figure 7-3*).




Figure 7-3 Capturer un simple signal

Exemple 4: Analyser les détails d'un signal

Le bruit fait généralement partie dans la plupart des signaux électroniques. Trouver ce qu'il y a dans le bruit et réduire le niveau de bruit est une fonction très importante que notre oscilloscope peut offrir.

Analyse du bruit

Le niveau de bruit indique parfois une panne du circuit électronique. Les fonctions de détection des pics ont un rôle important pour vous aider à trouver les détails de ces bruits. Voici comment faire:

- (1) Appuyer sur la touche **Acquire** pour afficher le menu Acquire.
- (2) Appuyer sur la touche **H1** pour afficher le menu **ACQU Mode**.
- (3) Appuyer sur la touche **F2** pour choisir **Peak detect**.

Le signal affiché à l'écran contient certains bruits, en allumant la fonction Peak Detect et en changeant la base de temps pour ralentir le signal en entrée, tout pic ou bruit peut être détecté par la fonction (voir *Figure 7-4*).




Figure 7-4 Signal avec bruits

Séparer les bruits du signal

En se focalisant sur le signal en lui-même, la chose importante est de réduire le niveau de bruit le plus possible, ceci permettra à l'utilisateur d'avoir plus de détails sur le signal. La fonction Average offerte par notre oscilloscope peut vous aider à y arriver.

Voici les étapes pour activer la fonction Average.

- (1) Appuyer sur la touche **Acquire** pour afficher le menu Acquire.
- (2) Appuyer sur la touche **H1** pour afficher le menu **ACQU Mode**.
- (3) Appuyer sur la touche **F3**, tourner le bouton **M** et observer l'ondulation obtenue des moyennes des ondulations sur plusieurs valeurs moyennes.

L'utilisateur devrait voir un niveau de bruit fortement réduit et faciliter la détection de plus de détails du signal en lui-même. Après avoir appliqué Average, l'utilisateur peut facilement identifier les bruits sur les limites en montée et en descente de certaines parties du signal (voir *Figure 7-5*).




Figure 7-5 Réduction niveau de bruit en utilisant la fonction Average

Exemple 5: Application de la fonction X-Y

Examiner la différence de phase entre les signaux de deux canaux

Exemple: Tester le changement de phase du signal après qu'il soit passé à travers un réseau circuit.

Le mode X-Y est très utile lorsque l'on examine le changement de phase de deux signaux liés. Cet exemple vous montre étape par étape comment vérifier le changement de phase du signal après qu'il soit passé dans un circuit spécifié. Le signal en entrée du circuit et le signal de sortie du circuit sont utilisés comme signaux source.

Pour l'examen de l'entrée et de la sortie du circuit sous la forme de graphique de coordonnées X-Y, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

- (1) Régler le coefficient d'atténuation sonde du menu sur **10X** et celui de l'interrupteur de sonde sur **10X** (voir "*Comment régler le coefficient d'atténuation de la sonde*" à la P14).
- (2) Raccorder la sonde du canal 1 à l'entrée du réseau et celle du canal 2 à la sortie du réseau.
- (3) Pousser le bouton **Autoset** vers le bas, avec l'oscilloscope mesurant les signaux des deux canaux et les affichant à l'écran.
- (4) Tourner le bouton **VOLTS/DIV**, en égalisant à peu près les amplitudes des deux signaux.
- (5) Appuyer sur la touche **Display** et afficher le menu Display.
- (6) Appuyer sur la touche **H3** et choisir **XY Mode** sur **ON**.

L'oscilloscope va afficher les caractéristiques d'entrée et de sortie du réseau sous forme de diagramme de Lissajous.

- (7) Tourner les boutons **VOLTS/DIV** et **VERTICAL POSITION**, pour optimiser l'ondulation.
- (8) Avec la méthode d'oscillogramme elliptique adoptée, observer et calculer la différence de phase (voir *Figure 7-6*).




Figure 7-6 Diagramme de Lissajous

Sur la base de l'expression $\sin(\varphi) = A/B$ or C/D , où ici, φ est l'angle de différence de phase, et les définitions de A, B, C et D sont indiquées dans le graphique ci-dessus. En résultat, l'angle de différence de phase peut être obtenu, $\varphi = \pm \arcsin(A/B)$ ou $\pm \arcsin(C/D)$. Si l'axe principal de l'ellipse est dans les 1^{er} et 3^{ème} quadrants, l'angle de différence de phase déterminé doit être dans les 1^{er} et 4^{ème} quadrants, c'est-à-dire dans la gamme de $(0 \sim \pi/2)$ ou $(3\pi/2 \sim 2\pi)$. Si l'axe principal de l'ellipse est dans les 2^{ème} et 4^{ème} quadrants, l'angle de différence de phase déterminé est dans les 2^{ème} et 3^{ème} quadrants, c'est-à-dire dans la gamme de $(\pi/2 \sim \pi)$ ou $(\pi \sim 3\pi/2)$.

Exemple 6: Déclenchement vidéo du signal

Observer le circuit vidéo d'une télévision, appliquer le déclenchement vidéo et obtenir un affichage stable de signal de sortie vidéo.

Déclenchement champ vidéo

Pour le déclenchement d'un champ vidéo, suivre les opérations ci-dessous:

- (1) Appuyer sur la touche **Trigger Menu** pour afficher le menu Trigger.
- (2) Appuyer sur la touche **H1** pour afficher le menu type de déclenchement.
- (3) Appuyer sur la touche **F1** pour choisir **Single** pour Type.
- (4) Tourner le bouton **M** pour choisir **Video** comme mode.
- (5) Appuyer sur la touche **H2** pour afficher le menu Source.
- (6) Appuyer sur la touche **F1** pour choisir **CH1** pour Source.
- (7) Appuyer sur la touche **H3** pour afficher le menu Mode.
- (8) Appuyer sur la touche **F1** pour choisir **NTSC** pour la modulation.
- (9) Appuyer sur la touche **H4** pour afficher le menu Sync.
- (10) Appuyer sur la touche **F2** pour choisir **Field** pour Sync.
- (11) Tourner les boutons **VOLTS/DIV**, **VERTICAL POSITION** et **SEC/DIV** pour obtenir l'affichage d'ondulation propre (voir *Figure 7-7*).




Figure 7-7 Ondulation capturée par déclenchement champ vidéo

8. Résolution des problèmes

1. L'oscilloscope est alimenté mais il n'y a pas d'affichage.

- Vérifier si le câble d'alimentation est bien raccordé.
- Vérifier si l'interrupteur est poussé vers le bas dans la position indiquée.
- Vérifier si le fusible en dessous de la prise d'alimentation AC a sauté (le couvercle peut être ouvert à l'aide d'un petit tournevis).
- Redémarre l'appareil après les vérifications ci-dessus.
- Si le problème persiste, veuillez contacter Lilliput et nous serons à votre service.

2. Après avoir acquis le signal, l'ondulation du signal ne s'affiche pas à l'écran.

- Vérifier si la sonde est bien raccordée au câble de connexion du signal.
- Vérifier si le signal du câble de connexion est bien raccordé au BNC (c'est-à-dire le connecteur canal).
- Vérifier si la sonde est bien raccordée à l'objet à mesurer.
- Vérifier s'il y a un signal généré par l'objet à mesurer (le problème peut être résolu par la connexion du canal où il y a un signal généré avec le canal qui pose problème).
- Refaire l'opération d'acquisition du signal.

3. La valeur d'amplitude de voltage mesurée est 10 fois ou 1/10 la valeur actuelle.

Contrôler le coefficient d'atténuation du canal en entrée et le taux d'atténuation de la sonde, pour s'assurer qu'ils correspondent (voir "*Comment régler le coefficient d'atténuation de la sonde*" à la P14).

4. Il y a une ondulation affichée, mais elle n'est pas stable.

- Vérifier si l'élément **Source** dans le menu **TRIG MODE** est en conformité avec le canal signal utilisé dans les applications pratiques.
- Vérifier l'élément type de déclenchement: Le signal habituel choisit le mode de déclenchement **Edge** pour **Type** et le signal vidéo, le **Video**. Si déclenchement alterné est sélectionné, les deux canaux 1 et 2 doivent être ajustés dans la bonne position. Uniquement si un mode de déclenchement propre est appliqué, l'ondulation peut être affichée de façon régulière.
- Essayer de modifier le couplage de déclenchement dans les hautes fréquences et les basses fréquences pour adoucir le bruit haute ou basse fréquence déclenché par l'interférence.

5. Pas de réponses à l'écran en appuyant sur Run/Stop.

Vérifier si on a choisi Normal ou Signal pour Polarity dans le menu TRIG MODE et si le niveau de déclenchement dépasse la gamme d'ondulation.

Si c'est le cas, centrer le niveau de déclenchement à l'écran ou régler le mode de déclenchement sur Auto. De plus, en appuyant sur le bouton **Autoset**, le réglage ci-dessus s'effectue automatiquement.

6. L'affichage de l'ondulation semble ralentir après l'augmentation de la valeur **AVERAGE** dans le Mode **Acqu** (voir "*Comment mettre en place le réglage échantillonnage*" à la P42), ou une durée plus longue est réglée dans **Persist à l'écran** (voir "*Persistence*" à la P46).

C'est normal car l'oscilloscope travaille dur sur plusieurs points de données.

9. Spécifications techniques

A moins que cela ne soit spécifié autrement, les spécifications techniques appliquées sont uniquement pour la série SDS, et l'atténuation sonde est réglée sur 10X. On ne peut atteindre ces spécifications standards que si les deux conditions ci-dessus sont respectées.

- Cet appareil peut fonctionner pendant au moins 30 minutes en continu sous la température de fonctionnement spécifiée.
- Si la température de fonctionnement est modifiée de plus de 5°C, faire une procédure d'"Auto-calibration" (voir "*Comment mettre en place la calibration*" à la P15).

Tous les standards de spécification peuvent être remplis, à l'exception de ceux marqués par le mot "Typique".

Caractéristiques de performance		Instructions		
Largeur de bande		SDS6062(V)	60MHz	
		SDS7072(V)	70MHz	
		SDS7102(V)	100MHz	
		SDS8102(V)	100MHz	
		SDS8202(V)	200MHz	
		SDS8302	300MHz	
		SDS9302	300MHz	
Canal		2 + 1 (Externe)		
Acquisition	Mode	Normal, Détection pic, Moyenne		
	Taux échantillonnage (temps réel)	SDS6062(V)	Dual CH	250MS/s
			Single CH	500MS/s
		SDS7072(V)	Dual CH	500MS/s
			Single CH	1GS/s
		SDS7102(V)	Dual CH	500MS/s
			Single CH	1GS/s
		SDS8102(V)	Dual CH	1GS/s
			Single CH	2GS/s
	SDS8202(V)	Dual CH	1GS/s	
Single CH		2GS/s		
SDS8302	Dual CH	1.25GS/s		
	Single CH	2.5GS/s		
SDS9302	Dual CH	1.6GS/s		
	Single CH	3.2GS/s		
Entrée	Couplage entrée	DC, AC , terre		
	Impédance entrée	1MΩ±2%, en parallèle avec 10pF±5pF		
	Facteur atténuation sonde	1X, 10X, 100X, 1000X		
	Voltage entrée max.	400V (Pic-Pic) (DC + AC Pic-pic)		

Caractéristiques de performance		Instructions			
	Limite largeur bande	20MHz, largeur de bande complète (à l'exception de SDS6062(V))			
	Isolation canal-canal	50Hz: 100 : 1 10MHz: 40 : 1			
	Délai entre canaux (typique)	150ps			
Système Horizontal	Gamme taux d'échantillonnage	SDS6062(V)	Dual CH	0.5S/s~250MS/s	
			Single CH	0.5S/s~500MS/s	
		SDS7072(V)	Dual CH	0.5S/s~500MS/s	
			Single CH	0.5S/s~1GS/s	
		SDS7102(V)	Dual CH	0.5S/s~500MS/s	
			Single CH	0.5S/s~1GS/s	
		SDS8102(V)	Dual CH	0.5S/s~1GS/s	
			Single CH	0.5S/s~2GS/s	
		SDS8202(V)	Dual CH	0.5S/s~1GS/s	
			Single CH	0.5S/s~2GS/s	
		SDS8302	Dual CH	0.5S/s~1.25GS/s	
			Single CH	0.5S/s~2.5GS/s	
		SDS9302	Dual CH	0.5S/s~1.6GS/s	
			Single CH	0.5S/s~3.2GS/s	
	Interpolation	(sin x)/x			
	Longueur maximale enregistrement	SDS6062(V)	Dual CH	≤Taux éch. max	10M
			Single CH		
		SDS7072(V)	Dual CH	≤Taux éch. max	10M
			Single CH		
		SDS7102(V)	Dual CH	≤Taux éch. max	10M
			Single CH		
		SDS8102(V)	Dual CH	≤500MS/s	10M
				1GS/s	10K
Single CH			≤1GS/s	10M	
			2GS/s	10K	
SDS8202(V)		Dual CH	≤500MS/s	10M	
			1GS/s	10K	
		Single CH	≤1GS/s	10M	
			2GS/s	10K	
SDS8302	Dual CH	≤500MS/s	10M		
		1GS/s 1.25GS/s	10K		
	Single CH	≤1GS/s	10M		

Caractéristiques de performance		Instructions			
Vitesse de balayage (S/div)	SDS9302	Dual CH	2GS/s 2.5GS/s	10K	
			≤400MS/s	10M	
		Single CH	800MS/s 1.6GS/s	10K	
			≤800MS/s	10M	
	Taux éch. / précision temps relais	SDS6062(V)	5ns/div~100s/div, Par pas 1~2~5		
		SDS7072(V)	2ns/div~100s/div, par pas de 1~2~5		
		SDS7102(V)	2ns/div~100s/div, par pas de 1~2~5		
		SDS8102(V)	2ns/div~100s/div, par pas de 1~2~5		
		SDS8202(V)	1ns/div~100s/div, par pas de 1~2~5		
		SDS8302	1ns/div~100s/div, par pas de 1~2~5		
Précision intervalle (ΔT) (DC~100MHz)	Simple: ±(1 durée intervalle+100ppm×lecture+0.6ns); Moyenne>16: ±(1 durée intervalle +100ppm×lecture+0.4ns)				
	±100ppm				
Système Vertical	Convertisseur A/D	Résolution 8 bits (2 canaux en même temps)			
	Sensibilité	2mV/div~10V/div			
	Déplacement	SDS6062(V)	± 10 div		
		SDS7072(V)	± 10 div		
		SDS7102(V)	± 1V(2mV~100mV);		
		SDS8102(V)	± 10V(200mV~1V);		
		SDS8202(V)	± 10V(200mV~1V);		
SDS8302		± 100V(2V~10V)			
SDS9302	± 100V(2V~10V)				

Caractéristiques de performance		Instructions		
	Largeur de bande analogue	60MHz, 100MHz, 200MHz, 300MHz		
	Largeur de bande simple	Largeur de bande complète		
	Basse fréquence	$\geq 10\text{Hz}$ (en entrée, couplage AC, -3dB)		
	Temps de montée	SDS6062(V)	$\leq 5.8\text{ns}$ (en entrée, Typique)	
		SDS7072(V)	$\leq 5.0\text{ns}$ (en entrée, Typique)	
		SDS7102(V)	$\leq 3.5\text{ns}$ (en entrée, Typique)	
		SDS8102(V)	$\leq 3.5\text{ns}$ (en entrée, Typique)	
		SDS8202(V)	$\leq 1.7\text{ns}$ (en entrée, Typique)	
		SDS8302	$\leq 1.17\text{ns}$ (en entrée, Typique)	
		SDS9302	$\leq 1.17\text{ns}$ (en entrée, Typique)	
Précision DC	$\pm 3\%$			
Précision DC (moyenne)	Moyenne > 16: $\pm(3\% \text{ rdg} + 0.05 \text{ div})$ pour ΔV			
Inversion ondulation ON/OFF				
Mesure	Curseur	ΔV et ΔT entre curseurs		
	Automatique	Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Delay A→B $\overline{\uparrow}$, Delay A→B $\overline{\downarrow}$, +Width, -Width, +Duty, -Duty		
	Math ondulation	+, -, *, / ,FFT		
	Stockage ondulation	15 ondulations		
	Figure de Lissajous	Largeur de bande	Largeur de bande complète	
		Différence de phase	± 3 degrés	
	Fréquence (typique)	1KHz ondulation carrée		
Port de communication	USB2.0, USB pour stockage des fichiers; port LAN; interface VGA (uniquement pour le modèle avec "V" ou le modèle comprenant l'interface VGA par défaut) ou RS-232 (En option);			

Déclenchement:

Caractéristiques de performance	Instructions
---------------------------------	--------------

Caractéristiques de performance		Instructions
Gamme niveau déclenchement	Interne	± 6 div du centre de l'écran
	EXT	$\pm 600\text{mV}$
	EXT/5	$\pm 3\text{V}$
Précision niveau déclenchement (typique)	Interne	$\pm 0.3\text{div}$
	EXT	$\pm(40\text{mV} + 6\% \text{ de la valeur établie})$
	EXT/5	$\pm(200\text{mV} + 6\% \text{ de la valeur établie})$
Déplacement déclenchement	En fonction de la longueur d'enregistrement et de la base de temps	
Gamme temps mort déclenchement	100ns~10s	
Réglage niveau 50% (typique)	Fréquence signal entrée $\geq 50\text{Hz}$	
Déclenchement par limite	Pente	En montée, en descente
	Sensibilité	0.3div
Déclenchement par pulsation	Condition de déclenchement	Pulsation positive: $>, <, =$ Pulsation négative: $>, <, =$
	Gamme largeur pulsation	30ns ~ 10s
Déclenchement par vidéo	Modulation	Supporte les systèmes de transmission standard NTSC, PAL et SECAM
	Gamme nombre de ligne	1-525 (NTSC) et 1-625 (PAL/SECAM)
Déclenchement par pente	Condition de déclenchement	Pulsation positive: $>, <, =$ Pulsation négative: $>, <, =$
	Réglage heure	24ns ~ 10s
Déclenchement alterné	Déclenchement sur CH1	Limite, pulsation, vidéo, pente
	Déclenchement sur CH2	Limite, pulsation, vidéo, pente

Spécifications techniques générales

Ecran

Type écran	LCD (Ecran à cristaux liquides)8" Couleur
Résolution écran	800 (Horizontal) × 600 (Vertical) Pixels
Couleurs écran	65536 couleurs, écran TFT

Sortie du compensateur de sonde

Voltage de sortie(Typique)	Environ 5V, avec un voltage pic à pic $\geq 1\text{M}\Omega$.
Fréquence (Typique)	Ondulation carrée de 1KHz

Alimentation

Alimentation principale	100~240 VAC RMS, 50/60Hz, CAT II
Consommation	< 18W---SDS6062(V), SDS7072(V) < 24W---autres modèles
Fusible	2A, degré T, 250V
Batterie (en option)	Cellule:558792 4000mAh/3.7V Pack:2s2p 7.4V/8000mAh

Environnement

Température	Température de fonctionnement: 0 °C ~ 40 °C Température de stockage: -20 °C ~ 60 °C
Humidité Relative	$\leq 90\%$
Hauteur	Fonctionnement: 3,000 m Pas fonctionnement: 15,000 m
Méthode de refroidissement	Convection naturelle

Spécifications mécaniques

Dimensions	340mm× 155mm×70mm (L*H*W)
Poids	Environ 1.82 kg

Intervalle période d'ajustement:

Nous recommandons une période d'intervalle de calibration de un an.

10. Annexes

Annexe A: Pièce jointe

Accessoires standards:

- Une paire de sondes passives: 1.2 m, 1:1 (10:1)
- 1x CD (Logiciel application lien ordinateur)
- 1x câble d'alimentation: selon les normes du pays d'utilisation.
- 1x câble USB
- 1x Guide rapide

Options:

- Batterie

Annexe B: Entretien général et nettoyage

Entretien général

Ne pas conserver ou laisser l'appareil là où l'écran LCD pourrait être exposé à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes de temps.

Attention: Pour éviter tout dommage à l'appareil ou à la sonde, ne pas l'exposer à des sprays, liquides ou solvants.

Nettoyage

Inspecter l'appareil et les sondes à chaque fois que les conditions de fonctionnement le nécessitent.

Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, effectuer les étapes suivantes:

1. Essuyer la poussière de l'appareil et la surface de la sonde avec un chiffon doux. Ne pas faire d'éraflures sur l'écran de protection transparent LCD lors du nettoyage de l'écran LCD
2. Débrancher l'alimentation avant de nettoyer votre oscilloscope. Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux humide ne laissant pas couler l'eau. Il est recommandé de frotter avec un détergent doux ou de l'eau fraîche. Pour éviter tout dommage à l'appareil ou à la sonde, ne pas utiliser d'agent de nettoyage chimique corrosif.



Avertissement: Avant de le rebrancher pour le fonctionnement, il faut s'assurer que l'appareil a été parfaitement séché, pour éviter tout court-circuit ou blessure résultant de l'humidité.

Annexe C: Guide d'utilisation de la batterie










Figure 10-1 Indicateur de niveau batterie

Charger l'oscilloscope

Raccorder le câble d'alimentation à une source d'alimentation. Appuyer sur le bouton d'allumage  sur le côté gauche (s'assurer que "—" est enfoncé). Le voyant jaune de l'indicateur sur le panneau de contrôle signifie que la batterie est en train de charger. Une fois la batterie pleine, l'indicateur devient vert.

La batterie au lithium pourrait ne pas être complètement chargée lorsque vous la recevez, Veuillez charger la batterie pendant 12 heures avant la première utilisation. Votre batterie peut durer 4 heures selon l'utilisation après l'avoir entièrement chargée.

Il y a un voyant d'indication sur le dessus du panneau lorsque l'oscilloscope est alimenté par batterie (si aucune indication n'apparaît, voir "Display" à la P66). , ,  et  indiquent le niveau de votre batterie. Lorsque  apparaît, cela signifie que l'alimentation ne durera plus que 5 minutes maximum.

Note:

Pour éviter une surchauffe de la batterie durant le chargement, la température ambiante ne soit pas dépasser la valeur autorisée donnée dans les spécifications techniques.

Remplacer l'unité batterie au lithium

Il n'est habituellement pas requis de remplacer la batterie. Mais s'il fallait le faire, seul du personnel qualifié peut effectuer cette opération, et en utilisant exclusivement une batterie au lithium de même spécification.